

<<蒸汽机车乘务员自检自修(第二版)>>

图书基本信息

书名：<<蒸汽机车乘务员自检自修(第二版)>>

13位ISBN编号：9787113005337

10位ISBN编号：7113005330

出版时间：1994-08

出版时间：中国铁道出版社

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<蒸汽机车乘务员自检自修(第二版)>>

内容概要

内容简介

本书介绍了蒸汽机车乘务员自检自修常识及自检自修作业的拆、检、修、装及故障处理等。

本书为铁路司机学校蒸汽机车乘务专业生产实习用书，也可供广大蒸汽机车乘务员学习与参考。

书籍目录

目录

- 第一章 蒸汽机车乘务员自检自修常识
  - 第一节 安全注意事项
  - 第二节 工具及其使用
  - 第三节 公制与英制的长度单位及其换算
  - 第四节 自检自修工艺知识
  - 第五节 螺纹概念
- 第二章 锅炉附属品
  - 第一节 蒸汽止阀的拆装、研磨及填料的填充
  - 第二节 锅炉止回阀的解体、清扫、研磨及安装
  - 第三节 水表的拆装、检修及位置测定
  - 第四节 自动炉门的拆装及作用阀的研磨与调整
  - 第五节 暖汽减压阀的拆装、检查、调整及暖汽软管的更换
  - 第六节 烟箱前垂板的调整
  - 第七节 废汽喷口及烟筒中心的校正
  - 第八节 废汽喷口的调整
- 第三章 锅炉给水装置
  - 第一节 吸上式注水器的拆装、解体及检查
  - 第二节 非吸上式注水器的拆装、解体及检查
  - 第三节 混合式给水预热装置的检查及调整
    - 一、热水泵输水阀 吸水阀的拆装、解体及检查
    - 二、冷水泵滤水网的清扫、水轮填料填充及油室清扫
    - 三、混合室节制阀、喷水阀的拆装及其开度的测量和调整
  - 第四节 水柜阀的拆装、滤水网的清扫及吸水软管的更换
- 第四章 制动装置
  - 第一节 单式风泵滑阀、变向阀、风阀的拆装、解体及清扫
  - 第二节 131复式风泵主阀、变向阀、风阀及泄风阀的拆装、解体、检查及清扫
  - 第三节 调压器的拆装、解体、检查及调整
  - 第四节 自动制动阀(自阀)的拆装 解体、检查及清扫
  - 第五节 单独制动阀(单阀)的拆装、解体、检查及清扫
  - 第六节 M - 3 - A型给风阀、减压阀的拆装 解体、检查、清扫及调整
  - 第七节 制动缸鞣鞣行程的调整
  - 第八节 更换不良闸瓦, 调整闸瓦间隙及更换

<<蒸汽机车乘务员自检自修(第二版)>>

制动软管

第五章 机械部、走行部及牵引装置

第一节 回动机回转阀的拆装、检查、清扫及  
研磨

第二节 找撞缸线及测定汽缸间隙

第三节 检查汽缸、汽室鞣鞣胀圈

第四节 滑板间隙的调整

第五节 汽缸排水阀的拆装、解体、检查、  
研磨、开度测定及调整

第六节 摇杆大、小端楔铁的调整

第七节 动轴楔铁的调整

第八节 楔铁式中间缓冲器楔铁的调整

第九节 车钩钩头的解体 检查及安装

第六章 给油装置

第一节 更换压油机不良油泵

第二节 风泵压油机空气传动装置的拆装  
及检修

第三节 给油止回阀的拆装、清扫及检查

第四节 四孔分油器的拆装 解体 检查及  
清扫

第七章 发电机、撒砂装置、紧固件

第一节 机车发电机炭刷的更换及调整

第二节 撒砂装置的检查、修理及撒砂量的调整

第三节 一般串销 开口销 螺栓、螺母的拆装及  
更换

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>