

<<办公电器维修培训强化教程>>

图书基本信息

书名：<<办公电器维修培训强化教程>>

13位ISBN编号：9787115111890

10位ISBN编号：7115111898

出版时间：2003-6

出版时间：人民邮电出版社

作者：刘晔

页数：261

字数：409000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<办公电器维修培训强化教程>>

内容概要

该书主要介绍传真机、打印机、复印机等办公电器的组成、分类、基本工作原理的定性理解、故障分类和定位、维修操作基本技巧和经典故障范例。

作者通过通俗的语言和较短的篇幅，将传真机、打印机、复印机等办公电器的工作原理进行高度概括，提炼出精华，让初中以上水平的读者都能看得懂，记得住。

书中还介绍了维修仪器仪表的配备、自制、使用方法、维修实用小技巧 and 维修资料的利用，并突出一般书籍上没有介绍的自制工具的配制和使用方法，并列举了办公电器的常见故障现象与故障部位的对应关系，以便于查找。

最后，根据机型和品牌精选了典型故障范例，对同机型的同类故障只列举一种，以便读者参考。

本书的读者对象是办公电器维修培训学员、初中以上文化程度的自学维修人员、专业维修人员及电子爱好者。

<<办公电器维修培训强化教程>>

书籍目录

第1章 传真机工作原理的定性理解 1?1?1 传真机的分类 1?1?2 传真机的功能 2?1?3 传真机为实现功能所采用的技术 3?1?4 传真机工作原理的定性理解 1?4?1 发送系统工作原理的定性理解 4?1?4?2 接收系统工作原理的定性理解 5? 1?4?3 公共系统工作原理的定性理解 5?第2章 传真机故障现象与故障部位对照 7?第3章 传真机维修工具与技巧 8?3?1 各类工具的配备 8?3?2 维修小技巧 8?3?2?1 传真机感热头的自检操作方法 8? 3?2?2 传真机发送电平及CED信号设置方法 9? 3?2?3 如何进行传真机的软件测试 11? 3?2?4 查找传真机机械故障的方法 12?第4章 打印机工作原理的定性理解 15?4?1 打印机的分类 15?4?2 打印机的功能 15?4?3 打印机为实现功能所采用的主要技术 16?4?4 打印机工作原理的定性理解 19? 4?4?1 激光打印机工作原理的定性理解 19? 4?4?2 喷墨打印机工作原理的定性理解 20? 4?4?3 针式打印机工作原理的定性理解 22?第5章 打印机故障现象与故障部位对照 25?5?1 激光打印机故障现象与故障部位对照 25?5?2 喷墨打印机故障现象与故障部位对照 26?5?3 针式打印机故障现象与故障部位对照 26?第6章 打印机维修工具与技巧 28?6?1 维修工具 28?6?2 维修技巧 28?第7章 复印机工作原理的定性理解 32?7?1 复印机的分类 32?7?2 复印机的功能 33?7?3 复印机为实现复印功能所采用的技术 33? 7?3?1 静电摄影技术 33? 7?3?2 光学技术 33? 7?3?3 微电子技术 33? 7?3?4 机械技术 34?7?4 复印机工作原理的定性理解 34?第8章 复印机故障现象与故障部位对照 36?第9章 复印机维修工具与技巧 40?9?1 维修工具 40?9?2 维修技巧 40?第10章 传真机故障检修实例 44?10?1 松下传真机 44? 例1 松下KX?FS80BX型传真机,不能发送传真,电话噪声大且无法?拨号,但复印功能正常 44?例2 松下KX?90B型传真机(三类传真机),开机后LCD无显示,面?板指示灯全亮,按键无效,话机不起作用44?例3 松下KX?F90B型传真机,开机后LCD无显示,且按键操作无效 44?例4 松下KX?F90B型传真机,开机后LCD无显示 44?例5 松下KX?F90B型传真机,开机后LCD无显示 45?例6 松下KX?F90B型传真机,开机时液晶屏显示“E?08”代码,且出?现告警45?例7 松下KX?F90B型传真机,复印副本全黑 45?例8 松下KX?F90B型传真机,复印副本全黑 45?例9 松下KX?F90B型传真机,发送正常,接收时记录副本全白 46?例10 松下KX?F90B型传真机,打印时,记录副本中有一段边缘整齐?的空白带46?例11 松下KX?F90B型传真机,原稿不能送进 46?例12 松下KX?F90B型传真机,原稿不能送进 47?例13 松下KX?F90B型传真机,原稿送进时发生歪斜 47?例14 松下KX?F90B型传真机,记录纸不输纸,声音异常 47?例15 松下KX?F90B型传真机,复印副本变短 47?例16 松下KX?F90B型传真机,复印或接收时文稿未完便切纸 47?例17 松下KX?F90B型传真机,记录纸输纸正常,但接收、复印后不能?自动切纸 48?例18 松下KX?F90B型传真机,摘机按“启动”键发送时,传真机却进?入拷贝状态 48?例19 松下KX?F90B型传真机,自动接收时,振铃达到设定的次数后?传真机仍不能转到接收状态 48?例20 松下KX?F90B型传真机,接收时,对方传真机不响应本机发出?的DIS联机信号48?例21 松下KX?F90B型传真机,发送或接收时,均不能与对方传真机连接 49?例22 松下KX?F130BX型传真机,与国外通信常失败 49?例23 松下KX?F150CN型传真机,发送时按下“START”键后,红灯?告警随后自动拆线49?例24 松下KX?F190型传真机,当传真纸卷用去2/3后,频繁出现?连续卡纸故障 49?例25 松下KX?F190CN型传真机,接收正常,但不能复印、发送 49?例26 松下KX?F828CN型传真机,复印时记录纸只用一小段,便出?现“Paper Jam”字符,且复印得到的一小段文件为全黑50?例27 松下KX?F828CN型传真机,不能将纸张切断 50?例28 松下KX?F828CN型传真机,接收正常,但复印件全黑,且发送?信号时对方传真机收不到 50?例29 松下KX?F828CN型传真机,复印件全白,不能接收,但发送正常 51?例30 松下KX?F828CN型传真机,挂接电话机后,电话接口处无拨号?音,而其他功能正常 51?例31 松下KX?F828CN型传真机,复印、发送时,文稿不走纸,接收正常 52?例32 松下KX?F828CN型传真机,复印或接收文稿时,步进电机不?运转,而其他功能正常 52?例33 松下KX?F828CN型传真机,收、发文稿等操作中,字符显示缺?笔画,且不停的闪动,无法进行任何操作53?例34 松下KX?F828CN型传真机,加电后面板无任何显示 53?例35 松下KX?F828CN型传真机,放入文稿后,显示屏显示不变化,?机器不动作54?例36 松下KX?2781型传真机,告警灯常亮,LCD显示原稿被卡 54?例37 松下KX?F868CN型传真机,不能复印和收发传真,但通话正常 54?例38 松下UF?2型传真机,开机后,液晶显示器无显示 55?例39 松下UF?2型传真机,开机无电源显示 55?例40 松下UF?2型传真机,使用一段时间后,发送或复印时出现进?纸阻塞现象 55?例41 松下UF?2EXC

<<办公电器维修培训强化教程>>

型传真机,接通电源后,机器不工作 55?例42 松下UF?2EXC(H) 型传真机,复印文稿幅度明显变小,且?复印时伴有“咔咔”声 55?例43 松下UF?2EXC型传真机,复印件底灰重且字迹模糊,有时出现几道竖黑条 56?例44 UF?2EXC型传真机,按下“START/SET”键几秒钟后便听到“咔”的一声,随即送纸机构失灵,无法发送传真56?例45 松下UF?2EXC型传真机,接收或复印产生的副件右端有4cm?宽的印字字迹,较原稿笔画偏粗,字色偏浓 56?例46 松下UF?915型三类数字传真机,开机后,LCD显示“PAPER?JAM”(记录纸阻塞),按任意键均无效57?例47 松下UF?915型三类数字传真机,扫描输入时,稿台上的原稿?不能自动送进 57?例48 松下UF?915型三类数字传真机,发送或接收时,均不能和对方传真机通信 57?例49 松下UF?V40C型传真机,通话时受话正常,但无送话,且不能?收、发信号57?例50 松下UF?200型传真机,操作“START”键不能启动,不能手动?操作接收和发送传真,但可自动接收57?例51 松下UF?207M型传真机,开机按“启动”键,LCD显示“190NOT?REGISTERED” 58?例52 松下UF?207型传真机,启动传真机后,荧光灯不亮,LCD无显示 58?例53 松下UF?207型传真机,接收副件有黑白条 59?例54 松下UF?207型传真机,日期和时间显示失常 59?例55 松下UF?208型传真机,传真时显示正常,但复印和打印样张?及管理工作表均无59?例56 松下UF?208型传真机,LCD显示正常,且能正常打印样张,?但复印全黑,对方接收文稿也全黑 60?例57 松下UF?208型传真机,在复印件和对方接收的文稿中,左侧?均出现一棱角分明的黑竖条61?例58 松下UF?208型传真机,在复印、发送时,文稿很快顺畅退出 61?例59 松下UF?208型传真机,复印、发送文稿时按“启动”键,发送电?机运转,但文稿不前进 61?例60 松下UF?208型传真机,放入文稿后,LCD显示“Document?Set”,按启动键文稿不传送 61?例61 松下UF?208型传真机,LCD显示正常,切纸刀电机带动切纸?刀不转动到底便回归原位,纸只切了一部分,有时甚至不切纸62?例62 松下UF?208型传真机,显示和收、发信号均正常,但切纸刀?转动不复位 62?例63 松下UF?208型传真机,开机后LCD显示“Please Wait”,?随后出现代码“004” 62?例64 松下UF?208型传真机,开机后,液晶屏显示代码“010” 63?例65 松下UF?208M型传真机,不能自动接收 63?例66 松下UF?208M型传真机,ADF传感器始终检测不到文件 63?例67 松下UF?208M型传真机,检测不到文稿前端 63?例68 松下UF?208M型传真机,接收传真正常,但发送时复印件?左边出现一条约3cm宽的黑条 63?例69 佳能传真机 64?例1 佳能FAX?277型传真机,接收功能选择键及数码键有时操作?失灵,有时出现串码现象 64?例2 佳能FAX?280型传真机,复印全白 64?例3 佳能FAX?450型传真机,加电开机后,显示屏交替显示“CHECK?PAPER”(缺纸)和时间,无法正常收发、复印64?例4 佳能FAX?450型传真机,显示屏无显示 64?例5 佳能FAX?450型传真机,接收传真时清晰,但发送或复印?传真时,对方一片模糊65?例6 佳能FAX?450型传真机,发送传真时,对方传真机接收的?文稿模糊不清65?例7 佳能FAX?450型传真机,文件发送完后不停机 65?例8 佳能FAX?450型传真机,开机裁纸刀“咔咔”响,纸装不进 65?例9 佳能FAX?490型传真机(三类传真机),始终工作在G2方式 66?例10 佳能FAX?490型传真机(三类传真机),复印、通话均正常,?但不能收、发信66?例11 佳能FAX?L380型传真机,接收副本全黑 66?例12 佳能FAX?L380型传真机,记录副本上出现垂直白条纹 66?例13 佳能FAX?L380型传真机,记录副本模糊不清 66?例14 佳能FAX?L380型传真机,复印副本上出现横向白条带 67?例15 佳能FAX?L380型传真机,定影分离处频繁卡纸 67?例16 佳能FAX?L380型传真机,复印时记录纸不输纸 67?例17 佳能FAX?L770型激光打印传真机(三类传真机),供纸?部位频繁卡纸67?例18 佳能FAX?L770型激光打印传真机(三类传真机),接收?副本全黑 67?例19 佳能FAX?L770型激光打印传真机(三类传真机),LCD?显示正常,但按键操作不起作用 69?例20 佳能FAX?L770型激光打印传真机(三类传真机),通信时,?不能转换发送或接收状态 69?例21 佳能FAX?L770型激光打印传真机(三类传真机),自动接收?时,电话机振铃数次后不能进入接收方式69?例22 佳能FAX?L770型激光打印传真机(三类传真机),发送时,?LCD上显示发送信息后机器不动作,随后自动拆线69?例23 佳能FAX?T22型传真机,通电后LCD无任何显示,电源指?示灯也不亮69?例24 佳能FAX?T31型传真机,第一张副本正常,但第二张副本?右边出现宽约40mm的黑竖条,接着以后复印的几张副本均?有黑竖条 70?例25 佳能FAX?T40型传真机,稿件在入口处有一进一退的?动作,随后显示“CHECK DOCUMENT”(稿件堵塞)告警 70?例26 理光传真机 70?例1 理光FAX?188型传真机,复印副本模糊 70?例2 理光FAX?188型传真机,复印副本浓度过深,且部分地方全黑 71?例3 理光FAX?188型传真机,复印副本上出现许多白线条 71?例4 理光FAX?188型传真机,复印副本全白 71?例5 理光FAX?188型传真机,复印副本全白 71?例6 理光FAX?188型传真机,原稿放在原稿台上后

<<办公电器维修培训强化教程>>

静止不动 72?例7 理光FAX?188型传真机,原稿不送进,到扫描开始位置时也不停止 72?例8 理光FAX?188型传真机,复印副本从左到右逐渐拉长 72?例9 理光FAX?188型传真机,记录纸不输纸,LCD显示“记录纸用尽” 72?例10 理光FAX?188型传真机,记录纸输纸时断时续 72?例11 理光FAX?188型传真机,自动切纸时,中途突然自动停止,不能切断记录纸 73?例12 [[JP2]] 理光FAX?188型传真机,开机后LCD无显示,按任意操作键均无效[[JP]] 73?例13 理光FAX?188型传真机,加电开机后,LCD无显示且按键无效 73?例14 理光FAX?188型传真机,摘机后,按“启动”键进行发送时,传真机进入拷贝状态 73?例15 理光FAX?188型传真机,自动接收时,振铃数次传真机仍不能转到接收状态 73?例16 理光FAX?188型传真机,发送时,训练几次均失败,自动降速到2400bps后自动拆线 74?例17 理光FAX?188S型传真机,开机后,LCD显示“CLEAR COPY”,同时红色报警指示灯亮 74?例18 理光FAX?310型传真机,无法进纸 74?例19 理光FAX?580型传真机,接收时,在记录纸只送出一小部分时,机器即自动停止,同时警告灯点亮,液晶屏显示“CLEAR?COPY”(记录纸阻塞)字符,纸不切断 74?例20 理光FX?120C型传真机,开机后电源灯亮,但LCD无任何显示 75?10?4 三星传真机 75?例1 三星SF?2800型传真机,开机后LCD无显示,LED指示灯不亮 75?例2 三星SF?2800型传真机,开机后LCD无显示,LED指示灯不亮 75?例3 三星SF?2800型传真机,加电开机后,LCD上行显示黑影,下行无显示,且LED指示灯不亮 76?例4 三星SF?2800型传真机,开机后,LCD显示“DOCUMENT JAM” 76?例5 三星SF?2800型传真机,“2、5、8、0”四个按键失效,但其他按键正常 76?例6 三星SF?2800型传真机,复印副本全黑 76?例7 三星SF?2800型传真机,复印副本全白 77?例8 三星SF?2800型传真机,复印副本一半清晰一半全白 77?例9 三星SF?2800型传真机,原稿放上导板后静止不动 77?例10 三星SF?2800型传真机,原稿送进缓慢,且发出异响 77?例11 三星SF?2800型传真机,多页复印或多页发送时,两页原稿同时送进 78?例12 三星SF?2800型传真机,复印副本拉长 78?例13 三星SF?2800型传真机,记录纸不输纸,LCD显示“PAPER JAM”信息 78?例14 三星SF?2800型传真机,开机后LCD显示正常,但记录纸不输纸 78?例15 三星SF?2800型传真机,自动接收时,对方机拨号呼叫本机后,本机既不振铃,也未转入接收状态 78?例16 三星SF?2800型传真机,自动接收时,振铃数次后仍不能转到接收状态 79?例17 三星SF?2800型传真机,用单触键或缩位拨号码进行自动拨号时,不能进入发送状态 79?例18 三星SF?2800型传真机,发送时,LCD显示“SEND”后机器不动作,随后显示“COMM ERROR” 79?例19 三星SF?2800型传真机,接收副本上的图像模糊 79?10?5 东元传真机 80?例1 东元UA?2110型电话传真机,复印件全白 80?例2 东元UA?2110型电话传真机,加电后,LCD仅有局部很暗的显示,且各操作均无效 81?例3 东元UA?2110型电话传真机,原稿放入稿台后,机器不动作 81?例4 东元UA?2110型电话传真机,无法传送资料,LCD显示“CLOSE COVER” 81?例5 东元UA?2110型电话传真机,不能传送资料,LCD显示“NO PAPER” 81?例6 东元UA?2110型电话传真机,打开电源风机不转,且LCD无显示 82?例7 东元UA?2110型电话传真机,打开电源风机运转,但LCD无显示,机器不动作 82?10?6 夏普传真机 82?例1 夏普70CN型传真机,复印件出现黑道 82?例2 夏普FO?151型传真机,复印副本全黑 83?例3 夏普FO?151型传真机,记录纸卡纸 83?例4 夏普UX?107型传真机,雷雨后天机不能进入工作状态,LCD无显示,且无自检动作 83?例5 夏普UX?222型传真机,电源无输出 84?例6 夏普UX?222型传真机,复印的文本一半空白,一半清晰 84?10?7 金宝传真机 85?例1 金宝F?310C型喷墨传真机,开机后,LCD交替显示工作状态和“CHECK PAPER” 85?例2 金宝F?310C型喷墨传真机,打印时,LCD显示“HEAD MOVE?ERROR” 85?例3 金宝F?310C型喷墨传真机,接收及复印副本上的字迹有擦痕,不清晰 85?例4 金宝F?310C型喷墨传真机,开机后LCD无显示,LED指示灯不亮,按任意键均不起作用 85?例5 金宝F?310C型喷墨传真机,复印副本全黑 86?例6 金宝F?310C型喷墨传真机,原稿在送进时发生歪斜 86?例7 金宝F?310C型喷墨传真机,发送时,在显示发送信息后机器不动作,随后传真机自动拆线 86?例8 金宝F?310C型喷墨传真机,发送时,训练几次均失败,传真机自动拆线 86?10?8 华昭传真机 86?例1 华昭360ME型传真机,能发送但不能接收 86?例2 华昭1560C型传真机,无任何显示 87?例3 华昭1560C型传真机,复印、发传真均不进纸 87?10?9 九洲传真机 87?例1 九洲ZL?210型传真机,按下传真键,LCD显示“LINE ERROR” 87?例2 九洲ZL?210型传真机,复印、记录全白 87?例3 九洲ZL?210型传真机,开机,LCD显示记录纸堵塞 88?例4 九洲ZL?210型传真机,不能自动切纸 88?例5 九洲ZL?320型传真机,开机LCD显示正常,但手动接收时送不出信号,每当按启动/复印键时,传真机便切断纸 88?10?10 其他

<<办公电器维修培训强化教程>>

牌传真机 89?例1 施柏2000型传真机,拿起听筒无拨号音,按下免提键有微弱的?拨号音,但拨号时在“P”或“T”制式下均不能拨号。

在自动接收?状态下,话机连续振铃,不能自动转入接收状态89?例2 施乐3301型传真复印机,误将进口复印机的100V电源插头插?入市电220V,导致机器无电源指示 89?例3 CANON?490型传真机,复印或发送传真均为满幅黑条 89?例4 大宇DF?1020型传真机,整机不工作 89?例5 爱华特EFAX?106型传真机,各电压输出端均无电压输出 90?例6 爱华特EFAX?106型传真机,开机后,电源指示灯闪烁,输出电?压不稳定 90?例7 F?102型传真机,不能收发文件 91?例8 FO?130型传真机,复印副本全黑 91?例9 FX?120C型传真机,复印正常,但不能收发报文 91?例10 OF?10型传真机,收信正常,但发信和copy传印件全黑 91?例11 OF?10型传真机,加电开机后,指示灯亮,但LCD无显示 91?例12 OF?17型传真机(三类传真机),接市话外线收发传真文稿正?常,但通过专网和本局域网内收传真时速率较低,且文稿?质量较差91?例13 OF?17型传真机(三类传真机),进行收、发传真时,机器均切去?一段记录纸,随后告警 92?例14 OF?17型传真机(三类传真机),收、发均不正常 92?例15 OF?17型传真机(三类传真机),能打电话,但不能收、发信息 92?例16 OF?17型传真机(三类传真机),能发传真,但不能收传真 92?例17 OF?17型传真机(三类传真机),复印、打电话均正常,但不能发?送传真报文 92?例18 OF?17型传真机(三类传真机),接收及复印的文件副本全白 93?例19 OF?17型传真机(三类传真机),原稿放上原稿台,不能自动送?进,发送步进电机不转 93?例20 OF?17型传真机(三类传真机),突然停电后重新启动时,发出?瞬间刺眼亮光,且伴有“嘭嘭”异响,传真机无法工作93?例21 OF?17型传真机(三类传真机),开机后,指示灯不亮,按任意键?均无反应 93?例22 OF?17型传真机(三类传真机),用B4幅面传真纸收发传真时,?自动缩小至A4幅面 93?例23 OF?501型传真机(三类传真机),开机后,LCD显示正常,但传?真机不响应按键操作 94?例24 OF?700型传真机(三类传真机),接收和复印的文件均一半正?常、一半全白 94?例25 OF?700型传真机(三类传真机),接收或复印的文件副本全白 94?例26 OKI TAX?7700大型传真机,缺纸灯常亮,整机不动作 94?例27 SANFAX?225型传真机,复印正常,但拨号错码,不能收发 95?例28 TCZ?500型三类数字传真机,开机显示正常,但步进电机不转,?机械部分不动作 95?例29 TCZ?500型三类数字传真机,复印件或发至对方的报文呈黑?色,但其他功能均正常 95?例30 三类传真机,不能通信 96?例31 三类传真机,记录纸阻塞 96?第11章 打印机故障检修实例 97?11?1 爱普生(EPSON)打印机 97?例1 EPSON喷墨系列打印机,不进纸 97?例2 EPSON喷墨系列打印机,开机时喷头来回碰撞 97?例3 EPSON喷墨打印机,打印时行走小车错位碰头 97?例4 EPSON STYLUS ESC/P2型彩色喷墨打印机,打印过程中出现?打印头左右乱跑,不能继续打印,有时一开机就自检充墨不停 98?例5 EPSON STYLUS COLOR喷墨打印机,打印图像出现横纹 98?例6 EPSON STYLUS COLOR 1520K喷墨打印机,打印过程?中发出一种怪声,随后打印机右边面板上的所有红灯全部点亮,?打印头无吸墨动作,不能打印98?例7 EPSON MJ?1500K喷墨打印机,进行正常的安装彩色升级选项?后,控制面板上的“彩色墨尽”灯亮 98?例8 EPSON MJ?1500K喷墨打印机,该机刚换新墨水后开机,面板?上的“彩色墨尽”灯亮 99?例9 EPSON MJ?1500K喷墨打印机,彩色不能打印 99?例10 EPSON MJ?1500K喷墨打印机,彩色打印正常,但黑色无法打印 99?例11 EPSON EPL?3000激光打印机,打印件出现横向间距不等的黑?线,且此黑线密密麻麻、不太清晰,但文字清晰100?例12 EPSON EPL?3000激光打印机,打印品右边有一较淡的纵向黑线 100?例13 EPSON ZH?1600K型多功能针式打印机,开机后,“联机”灯?闪烁,显示屏显示黑色方块 100?例14 EPSON ZH?1600K型多功能针式打印机,打印字符正常,但打?出许多不应该出现的笔线条 100?例15 EPSON ZH?1600K型多功能针式打印机,加电后指示灯不亮,?液晶屏无显示,且字车不动 100?例16 [[JP2]] EPSON FX?85针式打印机,接通电源,指示灯亮,但一切功能均失效[[JP]] 101?例17 EPSON FX?85针式打印机,走纸不畅,时走时停,打印字符重叠 102?例18 EPSON FX?100针式打印机,加电开机后整机不工作,机内发?出“嘟、嘟、嘟”三长一短的报警声 102?例19 EPSON FX?100针式打印机,通电开机后,电源指示灯亮,但字?车不移动,整机打印功能失效103?例20 EPSON FX?100针式打印机,开机后,面板指示灯亮,但字车不动 103?例21 EPSON LQ?1000K针式打印机,开机后面板指示灯不亮,字车?不动作 103?例22 EPSON LQ?1000K针式打印机,通电后指示灯不亮,打印机无?任何反应 104?例23 EPSON LQ?1000K针式打印机,接通电源后,面板上的指示灯?一闪即灭,整机无任何反应 104?例24 EPSON LQ?1500针式打印机,打开电源后,指示灯一闪即灭,?反复几次开、关后才能启动 105?例25 EPSON

<<办公电器维修培训强化教程>>

LQ?1500针式打印机,常无故死机 105?例26 EPSON LQ?1500K针式打印机,通电开机后,面板指示灯不亮,且字车不动作 105?例27 EPSON LQ?1500K针式打印机,通电后指示灯一闪即灭,整机无任何反应 105?例28 EPSON LQ?1600针式打印机,开机瞬间,电源指示灯一闪即灭,字车不返回初始位置 106?例29 EPSON LQ?1600针式打印机,自检正常,但联机打印数行后自动停机 106?例30 EPSON LQ?1600 针式打印机,电源指示灯不亮,字车不返回初始位置 106?例31 EPSON LQ?1600K针式打印机,联机时,当主机执行打印程序时,打印机无任何反应 107?例32 EPSON LQ?1600K针式打印机,打出的文件缺笔少划 107?例33 EPSON LQ?1600K针式打印机,自检正常,联机时,按“进纸”键打印机却执行“退纸”操作 108?例34 EPSON LQ?1600K针式打印机,装入单页纸并按进纸键进纸,压纸杆弹起后不复位,无法实现压纸功能 108?例35 EPSON LQ?1600K针式打印机,加电开机后,鸣叫五声、中间约隔0?5秒,字车不返回初始位置 109?例36 EPSON LQ?1600K针式打印机,通电开机后,面板指示灯一闪即灭,字车不返回初始位置 109?例37 [[JP2]] EPSON LQ?1600K针式打印机,字车能运行,但字车电机异常发烫 [[JP]] 110?例38 EPSON LQ?1600K针式打印机,开机后字车到达复位处撞击不停 110?例39 EPSON LQ?1600K针式打印机,开机后输纸正常,但输纸电机严重发烫 110?例40 EPSON LQ?1600K针式打印机,联机后,只打印不进纸,右侧的进纸驱动步进电机来回晃动但不转动 111?例41 EPSON LQ?1600K针式打印机,打印中走纸异常,打印字符重叠,且走纸电机发出“咔咔”声,但偶尔又能走一行 111?例42 EPSON LQ?1600K针式打印机,加纸后,打印机不走纸,走纸电机无力驱动齿轮转动,且发出沉闷的“铿铿”声 112?例43 EPSON LQ?1600K针式打印机,打印机不走纸 112?例44 EPSON LQ?1600K针式打印机,打印表格时,字车电机异常发烫,且发出“咔咔”异响,字车起始位置右移,造成字车撞右墙 112?例45 EPSON LQ?1600K针式打印机,双向打印一段时间后,格竖线不齐、字迹不正 112?例46 [[JP2]] EPSON LQ?1600K针式打印机,联机后,在DOS下键入C:\ DIR ?PRN,打印机不工作,显示器无任何提示,直接又回到C:\ 下,表示打印完成 [[JP]] 113?例47 [[JP2]] EPSON LQ?1600K针式打印机,通电指示灯不亮,整机无任何反应 [[JP]] 113?例48 EPSON LQ?1600K针式打印机,输出电压偏低,且不稳定 115?例49 [[JP2]] EPSON LQ?1600K针式打印机,交流保险管完好,无300V电压输出 [[JP]] 115?例50 EPSON LQ?1600K针式打印机,交流保险管断 115?例51 EPSON LQ?1600K针式打印机,交流保险管断 116?例52 EPSON LQ?1600K针式打印机,加电开机后,打印机无任何反应 116?例53 EPSON LQ?1600K针式打印机,开机后无反应,面板上各指示灯均不亮 116?例54 EPSON LQ?1600K针式打印机,开机后指示灯不亮,整机无任何反应 116?例55 EPSON LQ?1600K针式打印机,开机后无任何反应,面板无任何显示 117?例56 EPSON LQ?1600K针式打印机,通电指示灯不亮,按任意操作键均无相应显示 117?例57 EPSON LQ?1600K针式打印机,开机后电源指示灯亮,机械部分无任何动作,但机内有“吱吱”声 117?例58 EPSON LQ?1600K针式打印机,通电开机,整机不工作,仅能听到“吱吱”声 118?例59 EPSON LQ?1600K针式打印机,加电开机后,机内发出“吱吱”叫声,但整机不工作 118?例60 EPSON LQ?1600K针式打印机,通电无指示,整机无任何反应 118?例61 EPSON LQ?1600K针式打印机,加电后,面板无指示,无法进行打印,但风扇能转动 118?例62 EPSON LQ?1600K针式打印机,加电开机后,“电源”、“受令”、“联机”灯亮,字车抖动一下便停,随即“受令”、“联机”灯同时熄灭,且报警蜂鸣器发出报警声 119?例63 EPSON LQ?1600K针式打印机,加电后有“吱吱”声,指示灯亮约3~4秒后,“电源”、“缺纸”灯闪烁,但较暗,字车无动作 120?例64 EPSON LQ?1600K针式打印机,开机后面板指示灯闪烁,间隔10分钟后再开机,指示灯仍闪烁 120?例65 EPSON LQ?1600K针式打印机,刚开始打印正常,但打印几行后出现乱打,随后走纸不停 120?例66 EPSON LQ?1600K针式打印机,加电后初始化正常,但机内无纸时,面板上“纸尽”指示灯不亮,按“进纸/退纸”键功能正常 121?例67 EPSON LQ?1600K针式打印机,自检正常,但打印机走纸不止,偶尔还乱打几针 121?例68 EPSON LQ?1600K针式打印机,开机后,操作面板上的电源指示灯闪烁一下即熄灭,电源内发出“吱吱”啸叫声 122?例69 EPSON LQ?1600K针式打印机,打印中常出现间歇性自动停机,随即发生“死机”,并在电源处有轻微“吱吱”声 122?例70 EPSON LQ?1600K针式打印机,打印完一行后复位时,字车一直撞至最左边才停下来,并发出“铛、铛”的声音;打印几行后,字车自动停下来,且发出报警声 122?.....

<<办公电器维修培训强化教程>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>