

<<电梯装调维修工实用技术手册>>

图书基本信息

书名：<<电梯装调维修工实用技术手册>>

13位ISBN编号：9787534557934

10位ISBN编号：7534557933

出版时间：1970-1

出版时间：江苏科技

作者：杜岩

页数：486

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<电梯装调维修工实用技术手册>>

### 内容概要

《电梯装调维修工实用技术手册》分三部分：第一、二章采用流程图形式介绍电梯的常用功能和工作原理等基础知识；第三~十二章阐述了电梯的安装工艺，结构上按照电梯的施工顺序展开，阐述电梯整体施工工艺，并对近年来比较新的无脚手架施工工艺、特殊工具等一并作了介绍；第十三~二十五章按照电梯的结构全面阐述了电梯各部件的维护工艺。

在附录中收录了电梯安装、维护中常用的润滑油、管理表格等文件，可以作为施工中的参考工作程序。

## <<电梯装调维修工实用技术手册>>

### 书籍目录

第一章 电梯基础知识第一节 曳引系统一、曳引结构二、平衡系数三、与曳引系统相关故障第二节 门系统第三节 安全系统一、限速器与安全钳二、缓冲器三、夹绳器第四节 运行系统第五节 电气系统第二章 电梯工作原理第三章 电梯安装前的准备工作第四章 导轨的安装第五章 厅门安装第六章 组装对重第七章 组装轿厢第八章 机房设备安装第九章 钢丝绳的安装第十章 底坑设备安装第十一章 电气系统安装第十二章 无脚手架安装工艺第十三章 电梯机房第十四章 曳引机第十五章 控制柜第十六章 轿顶第十七章 安全钳第十八章 导靴第十九章 轿门第二十章 电梯厅外设备第二十一章 井道第二十二章 厅门第二十三章 曳引绳和限速器绳第二十四章 轿厢第二十五章 底坑附录

<<电梯装调维修工实用技术手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>