

<<看图学修轿车>>

图书基本信息

书名：<<看图学修轿车>>

13位ISBN编号：9787547807996

10位ISBN编号：7547807992

出版时间：2012-1

出版时间：上海科学技术出版社

作者：薛金梅 编

页数：347

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<看图学修轿车>>

内容概要

《看图学修轿车：电气维修快速入门到精通》以国产主流轿车车身电气为主，全面系统地阐述了车身电气的使用、日常保养、检查调整、结构与装配、故障诊断与排除及维修数据等内容。

《看图学修轿车：电气维修快速入门到精通》以图的形式，生动形象地展示了轿车车身电气的主要零部件外形、结构组成、拆装过程和故障检修方法。

编写内容深入浅出，图文并茂，实用性强，便于自学。

《看图学修轿车：电气维修快速入门到精通》适用于汽车维修人员，也可作为汽车院校的辅助用书，也可供汽车工程技术人员参考。

书籍目录

第一章 别克凯越系列轿车车身电气的故障检修第一节 防盗系统的故障检修一、防盗系统警报器一直鸣响二、防盗系统警报模式不能工作三、插入钥匙时防盗系统不能解除四、在防盗系统警报模式下警告灯不亮五、安全指示灯不能点亮六、防盗警报器不能鸣响第二节 电动座椅的故障检修一、驾驶员侧电动座椅不能调节二、驾驶员侧加热座椅不加热三、乘客侧加热座椅不加热第三节 照明系统的故障检修一、前照灯未关提醒蜂鸣器不鸣响二、近光灯不亮三、远光灯不亮四、近光灯和远光灯都不亮五、驻车灯和尾灯不亮六、前雾灯不亮七、倒车灯不亮八、顶灯不亮九、危险警告灯不亮十、行李厢灯不亮第四节 安全保护系统的故障检修一、安全带收缩器电路故障二、带乘客感知系统驾驶员侧安全带收缩器电路故障三、带乘客感知系统乘客侧安全带收缩器电路故障四、安全气囊系统的检修第五节 娱乐导航系统的故障检修一、收音机工作不良二、无法播放CD三、导航仪接收不到GPS信号第二章 日产天籁系列轿车车身电气的故障检修第一节 防盗系统的故障检修一、故障诊断码P1612的检修二、故障诊断码P1615的检修三、故障诊断码P1611的检修四、故障诊断码P1610的检修五、自诊断结果“CHAIN OF IMMUEKEY”的检修六、安全指示灯不亮的检修第二节 遥控车门开关系统的故障检修一、遥控车门开关的常见故障症状及检修二、遥控器、ACC开关、钥匙开关、喇叭电路的检修第三节 电动车窗系统的故障检修一、BCM电源和接地电路二、电动车窗主电源和接地电路三、驾驶员侧电动车窗电路四、乘客侧电动车窗电路五、后电动车窗电动机（右）电路六、左后电动车窗电动机电路七、驾驶员侧限位开关电路八、驾驶员侧车门开关第四节 前照灯电路的故障检修一、前照灯BCM端子功能和参考值二、前照灯电源和接地电路三、两侧远光灯不亮四、前照灯某一侧远光灯不亮五、两侧近光灯不亮六、某侧近光灯不亮七、光学传感器系统第五节 前刮水器和洗涤器电路的故障检修一、前刮水器和洗涤器BCM端子功能和参考值二、前刮水器和洗涤器及其电源和接地电路的检查三、前刮水器不能工作故障第六节 后车窗除雾器电路的故障检修一、后车窗除雾器BCM的端子功能和参考值二、后边窗除雾器BCM电源和接地电路三、后车窗除雾器开关电器四、后车窗除雾器电源电路五、后车窗除雾器电路六、后视镜除雾器电源电路七、驾驶员侧车门后视镜除雾器电路八、加热丝第七节 加热座椅的故障检修一、加热座椅控制单元端子功能和参考值二、加热座椅控制单元电源和接地电路三、加热座椅开关（左）电路的检查四、加热座椅开关（右）电路五、座椅加热器（左）电路六、座椅加热器（右）电路七、加热座椅开关指示器（左）电路第八节 智能钥匙系统的故障检修一、智能钥匙单元电源和接地电路二、钥匙开关（智能钥匙单元输入）三、钥匙开关（BCM输入）四、点火旋钮开关电路五、车门开关（行李厢灯开关除外）电路六、车门请求开关电路七、智能钥匙警告蜂鸣器电路第三章 福特嘉年华系列轿车车身电气的故障检修第一节 防盗系统的故障检修一、进入自诊断模式时，转向信号灯不闪亮二、点火开关转动时，防盗警告喇叭不响三、车门微开开关动作时，防盗警告喇叭不响四、发动机盖开关动作时，防盗警告喇叭不响五、驾驶员侧车门锁止开关动作时防盗警告喇叭不响六、驾驶员侧车门锁止开关打开时防盗警告喇叭不响七、乘员侧车门锁止开关锁止时，防盗警告喇叭不响八、行李厢释放开关动作时，防盗警告喇叭不响第二节 后视镜系统的故障检修一、两侧镜子都无法调节二、单侧车外后视镜无法调节三、单个后视镜无法用开关调节四、加热后视镜不能加热第三节 安全气囊系统的故障检修一、DTC I31921:安全气囊警告灯接地控制回路开路二、DTC B1318:电瓶电压过低三、驾驶员侧安全气囊线路与接地间短路四、DTC I31916:驾驶员侧安全气囊电源短路五、DTC B1934:驾驶员侧安全气囊回路阻抗过低六、DTC B1888：乘客侧安全气囊线路接地七、DTC B1925:乘客侧安全气囊电源短路第四节 照明系统的故障检修一、顶灯不亮二、车门打开时顶灯不亮三、行李厢灯不亮四、阅读灯不亮第五节 外部灯光的故障检修一、两侧照灯都不亮二、近光灯不亮三、远光灯不亮四、某侧近光不亮五、照灯一直点亮六、制动灯不亮七、转向信号灯一直点亮八、驻车灯、尾灯或牌照灯不亮九、倒车灯不亮十、雾灯不亮第六节 刮水器和洗涤器的故障检修一、刮水器不刮水二、刮水器一直不停刮水三、洗涤器不能洗涤第四章 雪佛兰乐驰系列轿车车身电气的故障检修第一节 防盗系统的故障检修一、防盗系统诊断码DTC P1626的检修二、防盗系统(CTD)警报模式一直处于开启状态.....第五章 本田雅阁系列轿车车身电气的故障检修第六章 别克新世纪系列轿车车身电气的故障检修

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>