

<<数码相机大观>>

图书基本信息

书名：<<数码相机大观>>

13位ISBN编号：9787900088321

10位ISBN编号：7900088326

出版时间：2002-1

出版时间：北京希望电子出版社

作者：郭詮水

页数：412

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<数码相机大观>>

内容概要

本书是数字化时代新生活丛书之一，对目前国内外市场上220余种最新、最流行的数码相机产品的性能、特色、使用和维护方法进行了介绍，收录数码相机品种最全。

本书由两部分组成。

第一部分为知识篇，主要介绍数码相机的构成、特点、优势及目前国内的市场概况；数码相机的类型及区别；购买数码相机的方法、注意事项和一些实际经验；数码相机的一般使用和维护保养知识。

第二部分为产品篇，主要介绍了目前市场上最新、最流行的数码相机产品，尤其对于中、高档和专业型数码相机，除提供了较为详尽的性能数据外，还对各款产品的特点和主要特征进行了描述，几乎囊括了目前国内外市场的绝大多数，共有220余款。

本书内容新、全并重，知识性、资料性并重，分类清晰，便于查找学习。

本书可以作为一本工具书，无论是对于摄影爱好者还是专业人员以及IT工作者等都有一定的参考价值。

。

<<数码相机大观>>

书籍目录

第一篇 知识篇

- 第1章 数码相机概述 3
 - 1.1 什么是数码相机 3
 - 1.2 数码相机的构成 4
 - 1.2.1 取景系统 4
 - 1.2.2 控制系统 14
 - 1.2.3 成像系统 17
 - 1.2.4 输出(输入)系统 23
 - 1.2.5 电源系统 26
 - 1.3 数码相机的特点 28
 - 1.4 数码相机与传统相机的比较 29
 - 1.5 数码相机的应用 31
 - 1.6 数码相机的发展 33
 - 1.6.1 数码相机的发展简史 33
 - 1.6.2 数码相机的现状 34
 - 1.6.3 我国的数码相机市场 37
 - 1.6.4 数码相机的发展趋势 40
- 第2章 数码相机的类型 45
 - 2.1 数码相机的低档、中档与高档 45
 - 2.1.1 低档数码相机 45
 - 2.1.2 中档数码相机 47
 - 2.1.3 高档数码相机 48
 - 2.2 家用型、商用型、网络型、专业型 49
 - 2.2.1 家用型数码相机 49
 - 2.2.2 商用型数码相机 50
 - 2.2.3 网络型数码相机 50
 - 2.2.4 专业型数码相机 54
 - 2.3 CCD型、CMOS型 55
 - 2.3.1 CCD型数码相机 55
 - 2.3.2 CMOS型数码相机 56
 - 2.3.3 线性CCD型数码相机 56
 - 2.4 轻便型、单反型、后背型 57
 - 2.4.1 轻便型数码相机 57
 - 2.4.2 单镜头反光式数码相机 58
 - 2.4.3 后背型数码相机 58
 - 2.5 多能型数码相机 59
 - 2.5.1 相机与音乐结合型 59
 - 2.5.2 相机与手表结合型 61
 - 2.5.3 相机与手机结合型 61
 - 2.5.4 掌上电脑与数码相机结合型 62
 - 2.6 具有特殊功能的数码相机 63
 - 2.6.1 具有防水功能的数码相机 63
 - 2.6.2 无线传输功能的数码相机 63
 - 2.6.3 内置打印机的数码相机 63

<<数码相机大观>>

- 2.6.4 全天候型数码相机 64
- 2.6.5 红外型数码相机 64
- 2.6.6 监测型数码相机 65
- 2.7 微型数码相机 66
 - 2.7.1 索尼的"口香糖型"数码相机 66
 - 2.7.2 卡片式数码相机 66
 - 2.7.3 超小型数码相机 66
- 第3章 如何选购数码相机 69
 - 3.1 选购数码相机的一般程序 69
 - 3.1.1 明确需求,分析经济承受能力 70
 - 3.1.2 进行市场调查,做到"心明眼亮" 72
 - 3.1.3 货比三家,谨慎从事 73
 - 3.1.4 实际购买,操作检验 74
 - 3.2 选购数码相机时应注意的问题 77
- 第4章 数码相机的使用与维护 86
 - 4.1 认识数码相机 86
 - 4.2 数码相机的安装 89
 - 4.2.1 吊带的安装 90
 - 4.2.2 电池的安装 90
 - 4.2.3 交流电源的使用 91
 - 4.2.4 存储卡的安装 92
 - 4.3 数码相机与输出设备的连接 93
 - 4.3.1 数码相机与计算机的连接 94
 - 4.3.2 数码相机与电视机的连接 96
 - 4.3.3 数码相机与打印机的连接 96
 - 4.4 数码相机的操作姿势 97
 - 4.5 数码相机的一般操作 98
 - 4.5.1 取景 99
 - 4.5.2 构图 99
 - 4.5.3 对焦 102
 - 4.5.4 按动快门 102
 - 4.6 图像的浏览、删除与选择 103
 - 4.6.1 浏览照片 103
 - 4.6.2 删除不理想的照片 103
 - 4.6.3 锁定需要保存的照片 105
 - 4.7 数码相机的维护与保养 105
 - 4.7.1 数码相机使用的注意事项 105
 - 4.7.2 清洁数码相机的注意事项 107
 - 4.7.3 数码相机存放的注意事项 110
 - 4.7.4 电池和充电器的使用和清洁 111
 - 4.8 数码相机常见故障的诊断和解决方法 112

第二篇 产品篇

- 第5章 低档数码相机 119
 - 1. AGFA (爱克发) ePhoto CL18 119

<<数码相机大观>>

2. AGFA (爱克发) ePhoto CL30 120
3. AGFA (爱克发) ePhoto CL50 120
4. AGFA (爱克发) ePhoto 780 121
5. AGFA (爱克发) ePhoto 1280 121
6. AGFA (爱克发) ePhoto1680 122
7. CANON (佳能) PowerShot A10 123
8. CANON (佳能) PowerShotA50 124
9. CASIO (卡西欧) LV-10 124
10. CASIO (卡西欧) QV-5500SX 125
11. CASIO (卡西欧) QV-7000SX 125
12. CASIO (卡西欧) QV-8000SX 126
13. EPSON (爱普生) PhotoPC600 127
14. EPSON (爱普生) PhotoPC650 127
15. EPSON (爱普生) PhotoPC700 128
16. FUJIFILM (富士) DX-10 129
17. FUJIFILM (富士) FinePix1300 130
18. FUJIFILM (富士) FinePix1400 130
19. FUJIFILM (富士) MX-600Zoom 131
20. FUJIFILM (富士) MX-1200 132
21. FUJIFILM (富士) MX-1500 133
22. FUJIFILM (富士) MX-1700Zoom 134
23. FUJIFILM (富士) DS-260HD 135
24. KODAK (柯达) DC120 135
25. KODAK (柯达) DC200 136
26. KODAK (柯达) DC210plus 137
27. KODAK (柯达) DC215 137
28. KODAK (柯达) DC220 138
29. KODAK (柯达) DC240 139
30. KODAK (柯达) DC3200 139
31. OLYMPUS (奥林巴斯) C-340R 140
32. OLYMPUS (奥林巴斯) C-400 141
33. OLYMPUS (奥林巴斯) C-450 142
34. OLYMPUS (奥林巴斯) C-460 142
35. OLYMPUS (奥林巴斯) C-620L 143
36. OLYMPUS (奥林巴斯) C-830L 143
37. OLYMPUS (奥林巴斯) C-860L 144
38. OLYMPUS (奥林巴斯)
C-920Zoom 145
39. OLYMPUS (奥林巴斯)
C-960Z 145
40. OLYMPUS (奥林巴斯)
C-990Zoom 146
41. OLYMPUS (奥林巴斯)
C-1400XL 147
42. OLYMPUS (奥林巴斯)
BrioD-100 147
43. OLYMPUS (奥林巴斯) DP-10 148

<<数码相机大观>>

- 44 . OLYMPUS (奥林巴斯)
Camedia C-1 148
- 45 . OLYMPUS (奥林巴斯)
Camedia C-100 149
- 46 . PANASONIC (松下)
NV-DCF1 150
- 47 . PANASONIC (松下)
NV-DCF2 151
- 48 . PANASONIC (松下)
NV-DCF3 151
- 49 . PANASONIC (松下)
NV-DCF5 152
- 50 . PANASONIC (松下)
PV-DC2090 152
- 51 . PANASONIC (松下)
PV-DC2590 153
- 52 . PANASONIC (松下)
PV-SD4090 154
- 53 . RICOH (理光) RDC-4200 154
- 54 . RICOH (理光) RDC-4300 155
- 55 . SONY (索尼) DSC-P30 155
- 56 . SONY (索尼) DSC-S30 156
- 57 . SONY (索尼) MVC-FD83 157
- 58 . SONY (索尼) MVC-FD85 158
- 59 . SONY (索尼) MVC-FD88/
FD88C 158
- 60 . SONY (索尼) MVC-FD90 159
- 61 . SONY (索尼) MVC-FD91 160
- 62 . ANYO (三洋) VPC-X350 161
- 63 . SANYO (三洋) VPC-X360 161
- 64 . SANYO (三洋) VPC-SX500 162
- 65 . SANYO (三洋) VPC-SX550 162
- 66 . SANYO (三洋) VPC-Z380 163
- 67 . SAMSUNG (三星) SDC-007 164
- 68 . SAMSUNG (三星) SDC-80 165
- 69 . SAMSUNG (三星) SDC-100 166
- 70 . SAMSUNG (三星) SSC410N 167
- 71 . SAMSUNG (三星)
DigiMax800k 167
- 72 . Divio E-camera DC-100 168
- 73 . SipixSP-1300 168
- 74 . DynaVision (易拍宝) DS-330B 169
- 75 . MAXELL (麦克赛尔) 三合一
笔式数码相机 169
- 76 . YASHICA (雅西卡)
Samurai-1300DG 170
- 77 . BOSER SmartCam智双宝 171

<<数码相机大观>>

- 78 . Umax (力捷) AstraCam1000 171
- 79 . 奥美嘉e拍3000+ 172
- 80 . 奥迪数码X100 173
- 81 . 奥迪数码Y301 173
- 82 . 网眼PC-680 174
- 83 . 星光阪田eB300B (VGA) /
eB300B (CIF) /eB300C 175
- 84 . 星光阪田i.photo400A/
i.photo400B 176
- 85 . 先科电子AEC-010 176
- 86 . LDMK (力迈) DC-30 177
- 87 . LDMK (力迈) SDC-101 178
- 88 . 方德数码PDC-30 178
- 89 . 百世基业DC-30 179
- 90 . 海鸥DSC-1100 179
- 第6章 中档数码相机 181
- 1 . CANON (佳能) PowerShot A20 181
- 2 . CANON (佳能) PowerShot S10 183
- 3 . CANON (佳能) DIGITAL IXUS 185
- 4 . CANON (佳能)
DIGITAL IXUS V 186
- 5 . CANON (佳能)
DIGITAL IXUS 300 188
- 6 . CANON (佳能)
PowerShot Pro70 189
- 7 . CASIO (卡西欧) QV-2000DM 190
- 8 . CASIO (卡西欧) QV-2000UX/lr 191
- 9 . CASIO (卡西欧) QV-2300UX 193
- 10 . CASIO (卡西欧) QV-2800UX 194
- 11 . CASIO (卡西欧) QV-2900UX/
2400UX 195
- 12 . EPSON (爱普生) PhotoPC750Z 197
- 13 . EPSON (爱普生) PhotoPC 800 199
- 14 . EPSON (爱普生) PhotoPC 850Z 200
- 15 . FUJIFILM (富士) FinePix 40i 202
- 16 . FUJIFILM (富士) FinePix 50i 204
- 17 . FUJIFILM (富士) FinePix 2300
Zoom 205
- 18 . FUJIFILM (富士) FinePix 2400
Zoom 207
- 19 . FUJIFILM (富士) FinePix 2500 208
- 20 . FUJIFILM (富士) FinePix 2600
Zoom 209
- 21 . FUJIFILM (富士) MX-2700
Zoom 211
- 22 . FUJIFILM (富士) MX-2900
Zoom 212

<<数码相机大观>>

- 23 . KODAK (柯达) DC260 213
- 24 . KODAK (柯达) DC280 214
- 25 . KODAK (柯达) DC290 216
- 26 . KODAK (柯达) DC3400 217
- 27 . KODAK (柯达) DC3800 218
- 28 . KODAK (柯达) DC5000 220
- 29 . MINOLTA (美能达) Dimage
E201 221
- 30 . MINOLTA (美能达) 2300 223
- 31 . MINOLTA (美能达) RD3000 223
- 32 . NIKON (尼康) Coolpix700 225
- 33 . NIKON (尼康) Coolpix775 227
- 34 . NIKON (尼康) Coolpix800 228
- 35 . NIKON (尼康) Coolpix950 230
- 36 . OLYMPUS (奥林巴斯)
Camedia C-2 231
- 37 . OLYMPUS (奥林巴斯) C-21 233
- 38 . OLYMPUS (奥林巴斯) C-200
Zoom 234
- 39 . OLYMPUS (奥林巴斯)
C-700UZ 235
- 40 . OLYMPUS (奥林巴斯) C-2000
ZOOM 237
- 41 . OLYMPUS (奥林巴斯) C-2020
Zoom 238
- 42 . OLYMPUS (奥林巴斯) C-2040
ZOOM 240
- 43 . OLYMPUS (奥林巴斯)
C-2100 UZ 241
- 44 . OLYMPUS (奥林巴斯)
C-2500L 243
- 45 . OLYMPUS (奥林巴斯)
E-100RS 244
- 46 . RICOH (理光) Caplio RR10 245
- 47 . RICOH (理光) RDC-5000 247
- 48 . RICOH (理光) RDC-5300 248
- 49 . RICOH (理光) RDC-6000 249
- 50 . SONY (索尼) DSC-F55E 250
- 51 . SONY (索尼) DSC-F505 252
- 52 . SONY (索尼) DSC-P50 253
- 53 . SONY (索尼) DSC-S50 254
- 54 . SONY (索尼) MVC-CD200 256
- 55 . SONY (索尼) MVC-CD1000 257
- 56 . SONY (索尼) MVC-FD95 259
- 57 . SONY (索尼) DSC-D770 261
- 58 . TOSHIBA (东芝) PDR-M4 262
- 59 . TOSHIBA (东芝) PDR-M5 263

<<数码相机大观>>

- 60 . TOSHIBA (东芝) PDR-M60 265
- 61 . Toshiba (东芝) PDR-M61 266
- 62 . YASHICA (雅西卡) Samurai-
2100DG 267
- 63 . SAMSUNG (三星) Digimax
210SE 268
- 第7章 高档数码相机 270
- 1 . CANON (佳能) PowerShot G1 270
- 2 . CANON (佳能) PowerShot G2 272
- 3 . CANON (佳能) PowerShot S20 275
- 4 . CANON (佳能) PowerShot S30/
S40 276
- 5 . CANON (佳能) PowerShot Pro
90IS 278
- 6 . CASIO (卡西欧) QV-3EX 280
- 7 . CASIO (卡西欧) QV-3000EX 281
- 8 . CASIO (卡西欧) QV-3500EX 283
- 9 . CASIO (卡西欧) QV-4000 285
- 10 . EPSON (爱普生) PhotoPC
3000Z 286
- 11 . EPSON (爱普生) CP-920Z 288
- 12 . FUJIFILM (富士) FinePix 4700 289
- 13 . FUJIFILM (富士) FinePix
4800Z 291
- 14 . FUJIFILM (富士) FinePix
4900Z 293
- 15 . FUJIFILM (富士) FinePix 6800 295
- 16 . Kodak (柯达) DX3900 Zoom 297
- 17 . KODAK (柯达) DC4800 298
- 18 . MINOLTA (美能达) Dimage
S304 300
- 19 . MINOLTA (美能达) Dimage 5/
Dimage 7 301
- 20 . NIKON (尼康) Coolpix880 303
- 21 . NIKON (尼康) CoolPix 885 305
- 22 . NIKON (尼康) Coolpix990 307
- 23 . NIKON (尼康) Coolpix995 309
- 24 . NIKON (尼康) Coolpix 5000 310
- 25 . OLYMPUS (奥林巴斯) C-40
zoom 312
- 26 . OLYMPUS (奥林巴斯) C-3000
Zoom 314
- 27 . OLYMPUS (奥林巴斯) C-3020
Zoom 315
- 28 . OLYMPUS (奥林巴斯) C-3030
Zoom 317
- 29 . OLYMPUS (奥林巴斯) C-3040

<<数码相机大观>>

- Zoom 319
- 30 . OLYMPUS (奥林巴斯) C-4040
Zoom 320
- 31 . OLYMPUS (奥林巴斯) E-10 322
- 32 . OLYMPUS (奥林巴斯) E-20 325
- 33 . PANASONIC (松下)
PV-DC3000EN 328
- 34 . PANASONIC (松下)
PV-SD5000 329
- 35 . PENTAX (宾得) Optio 330 331
- 36 . RICOH (理光) Caplio RR1 332
- 37 . RICOH (理光) RDC-7 334
- 38 . SONY (索尼) DSC-F55V 336
- 39 . SONY (索尼) DSC-F505V 337
- 40 . SONY (索尼) DSC-F707 338
- 41 . SONY (索尼) DSC-P1 340
- 42 . SONY (索尼) DSC-P3 342
- 43 . SONY (索尼) DSC-P5 343
- 44 . SONY (索尼) DSC-S70 344
- 45 . SONY (索尼) DSC-S75 345
- 46 . SONY (索尼) MVC-CD300 347
- 47 . TOSHIBA (东芝) PDR-M70 348
- 48 . TOSHIBA (东芝) PDR-M81 350
- 第8章 专业型数码相机 352
- 8.1 佳能 353
- 1 . CANON (佳能) EOS DCS 3 354
- 2 . CANON (佳能) EOS DCS 1 355
- 3 . CANON (佳能) EOS DCS 5 357
- 4 . CANON (佳能) EOS D2000/
EOS D6000 358
- 5 . CANON (佳能) EOS D30 361
- 6 . CANON (佳能) EOS-1D 365
- 8.2 柯达 369
- 1 . KODAK (柯达) DCS315 372
- 2 . KODAK (柯达) DCS330 373
- 3 . KODAK (柯达) DCS420/DCS460 374
- 4 . KODAK (柯达) DCS520 376
- 5 . KODAK (柯达) DCS560 377
- 6 . KODAK (柯达) DCS 620/620X 379
- 7 . KODAK (柯达) DCS660 381
- 8 . KODAK (柯达) DCS 720X 383
- 9 . KODAK (柯达) DCS 760 384
- 8.3 尼康 386
- 1 . NIKON (尼康) E2/E2N 387
- 2 . NIKON (尼康) D1/D1H/D1X 388
- 8.4 富士 393
- 1 . FUJIFILM (富士) DS-515/DS-

<<数码相机大观>>

515A	394
2 . FUJIFILM (富士) DS-560/565	395
3 . FUJIFILM (富士) FinePix S1 Pro	396
8.5 数字后背	399
8.5.1 数字后背的类型	400
8.5.2 一次成像型数字后背	401
8.5.3 多次曝光型数字后背	408
8.5.4 扫描型数字后背	409
附录 世界主要数码相机厂商网址	412

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>