

<<EPSON 打印机使用大全>>

图书基本信息

书名：<<EPSON 打印机使用大全>>

13位ISBN编号：9787302020431

10位ISBN编号：7302020434

出版时间：1996-05

出版时间：清华大学出版社

作者：金山编辑室

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<EPSON 打印机使用大全>>

内容概要

内容提要

本书对各种型号EPSON打印机的使用、保养和故障的排除进行了系统的介绍，并在第二部分给出了140多个对打印机进行编程的示例程序.其中包括字处理程序、打印图形程序及综合示例程序等，是EP

SON各种型号打印机的用户和使用者的必备手册.

<<EPSON 打印机使用大全>>

书籍目录

目录

第一部分 打印机的使用

第1章 使用打印机

1.1打印机的安装和调试

1.2使用打印机

第2章 打印机的保养和故障排除

2.1打印机的保养

2.2故障排除

第二部分 打印机的编程

第3章 软件和图象

3.1软件

3.2图象

第4章 命令总汇

4.124/48针打印机命令总汇

ESC 用定义的单位来设置页长

ESC 设置页的格式

ESCC 以行为单位设置页长

ESCCNUL 以英寸为单位设置页长

ESCN 设置底部空白量

ESC0 取消底部空白设置

ESCQ 设置右边界

ESC1 设置左边界

CR 回车

LF 换行

FF 换页

ESC 设置绝对水平打印位置

ESC 设置相对水平打印位置

ESC 设置绝对垂直打印位置

ESC 设置相对垂直打印位置

ESCJ 垂直推进打印位置

HT 水平跳格

VT 垂直跳格

ESCf 水平或垂直移动

BS 退格

ESC 定义单位

ESC0 设置1/8英寸的行距

ESC2 设置1/6英寸的行距

ESC3 设置n/180英寸的行距

ESC十 设置n/360英寸的行距

ESCA 设置n/60英寸的行距

ESCD 设置水平跳格位置

ESCB 设置垂直跳格位置

ESCb 在通道中设置垂直跳格

ESC 选择垂直跳格通道

ESCa 选择对齐方式

<<EPSON 打印机使用大全>>

ESC 分配字符表
ESCt 选择字符表
ESCR 选择国际字符集
ESC& 定义用户定义字符
ESC : 拷贝ROM到RAM中
ESC% 开关用户定义字符集
ESCx 选择信函质量方式或
草体方式
ESCK 选择字体
ESCX 选择ASCII字符宽度和
字符高度
ESCc 设置HMI (水平移动位置)
ESCP 选择10CPI
ESCM 选择12CPI
ESCg 选择15CPI
ESCp 设置或取消比例打印
ESCSP 设置字符间距
ESCE 设置粗体打印
ESCF 取消粗体打印
ESC4 设置斜体打印方式
ESC5 取消斜体打印方式
ESC !
综合选择命令
ESCG 设置重叠打印
ESCH 取消重叠打印
ESC - 下划线开关
ESC 设置字符划线
ESCS 设置上标或下标打印
ESCT 取消上标或下标打印
ESCq 特殊字体综合打印
SI 设置压缩打印
ESCSI 选择压缩打印
DC2 取消压缩打印
SO 设置双倍宽度打印
ESCSO 设置双倍宽度打印
DC4 取消双倍宽度打印
ESCW 开关双倍宽度打印
ESCw 设置双倍高度打印
ESC (像打印字符一样打印数据
ESC6 允许可打印字符
ESC7 取消可打印字符
ESCEM 控制进纸或退纸
ESCU 开关单双向打印
ESC < 打印头归位
BEL 蜂鸣器鸣叫
ESC s 选择低速打印模式
ESC (C 选择图形模式

<<EPSON 打印机使用大全>>

ESC (i 选择微动打印模式
ESC 打印光栅图形
ESC.2 进入TIFF压缩模式
ESC.3 进入DeltaRow压缩模式
ESC 选择位图象
ESC ?
重新指定位图模式
ESCK 选择60DPI图象
ESCL 选择120DPI图象
ESCY 选择120DPI, 倍速图象
ESCZ 选择240DPI图象
ESCr 选择打印颜色
ESC@ 初始化打印机
CAN 取消行
DEL 删除缓冲区中的最后一个
字符
DC1 选通打印机
DC3 设置打印机脱机
ESC # 取消MSB控制
ESC = 设置MSB 为0
ESC > 设置MSB 为1
ESCV 重复数据
ESCe 设置综合跳格
ESCf 水平或垂直方向增加
4.29针打印机命令总汇
ESCC 以行为单位设置页长
ESCCNUL 以英寸为单位设置
页长
ESCN 设置底部空白量
ESCO 取消底部空白设置
ESCQ 设置右边界
ESC1 设置左边界
CR 回车
LF 换行
FF 换页
ESC \$ 设置绝对水平打印位置
ESC\ 设置相对水平打印位置
ESCJ 垂直推进打印位置
HT 水平跳格
VT 垂直跳格
ESCf 水平或垂直移动
BS 退格
ESC0 设置1/8英寸的行距
ESC2 设置1/6英寸的行距
ESC3 设置n/216英寸的行距
ESCA 设置n/72英寸的行距
ESC1 设置7/72英寸的行距

<<EPSON 打印机使用大全>>

ESCD 设置水平跳格位置
ESCB 设置垂直跳格位置
ESCb 在通道中设置垂直跳格
ESC/ 选择垂直跳格通道
ESCe 设置综合跳格
ESCa 选择对齐方式
ESC (t 分配字符表
ESCt 选择字符表
ESCR 选择国际字符集
ESC& 定义用户定义字符
ESC : 拷贝ROM到RAM中
ESC% 开关用户定义字符集
ESCx 选择信函质量方式或
草体方式
ESCK 选择字体
ESCP 选择10CPI
ESCM 选择12CPI
ESCp 设置或取消比例打印
ESCSP 设置字符间距
ESCE 设置粗体打印
ESCF 取消粗体打印
ESC4 设置斜体打印方式
ESC5 取消斜体打印方式
ESC !
综合选择命令
ESCG 设置重叠打印
ESCH 取消重叠打印
ESC 下划线开关
ESCS 设置上标或下标打印
ESCT 取消上标或下标打印
SI 设置压缩打印
ESC SI选择压缩打印
DC2 取消压缩打印
SO 设置双倍宽度打印
ESC SO设置双倍宽度打印
DC4 取消双倍宽度打印
ESCW 开关双倍宽度打印
ESCw 设置双倍高度打印
ESC6 允许可打印字符
ESC7 取消可打印字符
ESCI 允许打印控制代码
ESCM 选择打印上端控制代码
ESCEM 控制进纸或退纸
ESCU 开关单双向打印
ESC < 打印头归位
BEL 蜂鸣器鸣叫
ESC8 不检查打印机缺纸

<<EPSON 打印机使用大全>>

ESC9 检查打印机缺纸
ESC_s 选择低速打印模式
ESC 选择位图象
ESC ?
重新指定位图模式
ESCK 选择60DPI图象
ESCL 选择120DPI图象
ESCY 选择120DPI, 倍速图象
ESCZ 选择240DPI图象
ESC 选择60/120DPI, 9针
图象
ESC_r 选择打印颜色
ESC@ 初始化打印机
CAN 取消行
DEL 删除缓冲区中的最后一个
字符
DC1 选通打印机
DC3 设置打印机脱机
ESC # 取消MSB控制
ESC = 设置MSB 为0
ESC > 设置MSB 为1
ESCj 反向进纸
ESCi 选择立即打印模式
4.3中文汉字打印命令总汇
FS& 设置汉字方式
FS. 取消汉字方式
FSSO 设置汉字倍宽打印
FSDC4 取消汉字倍宽打印
FSW 设置或取消4倍角打印方式
FSJ 设置汉字纵向打印
FSK 设置汉字横向打印
FSD 纵向半角2字符并列打印
FS 设置汉字下划线
FSS 设置全角汉字间距
FST 设置半角汉字间距
FSU 半角汉字对全角汉字的补正
FSV 取消半角对全角汉字的补正
FSx 设置汉字高速打印
FS2 用户自定义汉字
FSSI 设置半角汉字
FSDC2 取消半角汉字
FS_r 设置1/4角汉字
FS !
汉字综合选择命令
FS_v 设置或取消封闭表格
FS_k 选择汉字字体
ESC (X 设置网点打印

<<EPSON 打印机使用大全>>

FSY 选择汉字点阵和汉字宽度

FSc 设置汉字HMI

FSb 设置汉字基准线

ESC ICC - DOS控制码

第5章 综合示例程序

附录A 词汇表

附录B 技术说明书

DLQ 2000

DLQ - 3000

LQ - 100

LQ150

LQ - 200

LQ - 300

LQ - 400

LQ - 500

LQ - 550

LQ - 570

LQ - 570

LQ - 800

LQ - 850

LQ - 850 +

LQ - 860

LQ - 870

LQ - 1000

LQ - 1010

LQ - 1050

LQ - 1060

LQ - 1070

LQ - 1170

LQ - 1500

LQ - 2500

LQ - 2550

P - 80X

SQ - 850

3Q - 870

SQ - 1170

SQ - 2000

SQ - 2500

SQ 2550

Stylus400

Stylus800

Stylus800 +

Stylus1000

StylusCOLOR

TLQ - 48 00

ActionPrint2250

DFX - 5000

<<EPSON 打印机使用大全>>

DFX - 8000
EX - 800
EX - 1000
FX - 85
FX - 185
FX - 286
FX - 800
FX - 850
FX - 870
FX - 1000
FX - 1050
FX - 1170
HS - 80
IX - 800
JX - 80
LX - 80
LX - 86
LX - 100
LX - 300
LX - 400
LX - 400
LX - 800
LX - 850
LX - 1050
MX - 80
MX - 80F/T
MX - 80TypeII
MX - 80TypeIII
MX 82
MX - 82F/TTypeIII
MX - 100
MX - 100TypeIII
P 80
RX - 80
RX - 80F/T
RX - 100

<<EPSON 打印机使用大全>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>