

<<省钱+省心>>

图书基本信息

书名：<<省钱+省心>>

13位ISBN编号：9787113162160

10位ISBN编号：7113162169

出版时间：2013-5

出版时间：中国铁道出版社

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<省钱+省心>>

内容概要

《省钱+省心:工人师傅和你聊装修》从房屋的验收开始讲,指导你如何为营造温馨的新家打下良好的基础。

《省钱+省心:工人师傅和你聊装修》以家庭装修设计施工全过程为主线,详细介绍了家庭装修前期准备、装修的施工、装修后期配饰及收尾的整个流程,同时也较全面地介绍了对材料的鉴别和装修质量控制方面的知识。

内容主要包括房屋的验收、装修前期准备、装修施工、家居建材采购及施工材料的用量、家装尾声处理等。

书籍目录

第1章房屋验收技巧多 1.1房屋验收流程先知道 1.1.1了解房屋验收正确程序 1.1.2按照下面的步骤验收房子 1.2房屋验收这些工具不能少 1.2.1电笔 1.2.2手电 1.2.3榔头 1.2.4乒乓球 1.2.5笤帚 1.2.6卷尺 1.2.7软管 1.2.8打火机 1.2.9粉笔 1.3毛坯房应该这么验收 1.3.1了解毛坯房验收项目及标准 1.3.2开始验收毛坯房 1.4精装房应该这么验收 1.4.1了解精装房验收项目及技巧 1.4.2开始验收精装房 第2章跟着预算走—装修费用一定要hold住 2.1家庭装修要跟着原则走 2.1.1原则1：保护结构 2.1.2原则2：突出个性化 2.1.3原则3：一定要经济 2.1.4原则4：实用是第一 2.1.5原则5：体现个性审美 2.1.6原则6：与生活习惯相和谐 2.1.7原则7：环保是第一 2.2这样计算装修面积 2.2.1如何计算墙面面积 2.2.2如何计算顶面面积 2.2.3如何计算地面面积 2.2.4其他面积的计算 2.3如何合理分配使用预算资金 2.3.1装修时要周全考虑整体预算 2.3.2合理分配预算资金 2.4预算审核要做好 2.5装修时机小建议 2.5.1建议1：是否有空闲时间 2.5.2建议2：考虑天气的因素 2.5.3建议3：考虑价格的因素 2.6装修记账不可省 第3章装修设计须知 3.1如何选择设计公司 3.1.1看设计公司的设计资质 3.1.2看设计公司的硬件设施与软环境 3.1.3看设计公司收费方式和收费标准 3.2如何寻找优秀设计师 3.2.1如何考察设计师 3.2.2如何与设计师合作 3.2.3了解设计师的专业优势 3.2.4与设计师沟通很重要 3.3家装设计及设计内容 3.3.1装修设计包括哪些内容 3.3.2家装设计需要注意的问题 3.4家装设计需遵循的原则 3.5巧签设计合同 3.5.1设计合同必须包含的条款 3.5.2设计合同案例 3.6关于设计图纸 3.6.1了解设计图 3.6.2如何看设计图 3.7与设计师很好地沟通 第4章这样选装修公司 4.1选择装修公司必知 4.1.1如何选择装修公司 4.1.2签订装修合同必知 4.1.3装修合同实例 4.1.4装修付款小建议 4.2装修合作的方式 4.2.1方式一：包清工 4.2.2方式二：包工包辅料 4.2.3方式三：包工包料 4.3装修施工流程先知道 4.3.1施工流程1：按20个环节分的情况 4.3.2施工流程2：按30个环节分的情况 4.4办理开工手续及材料进场验收不可少 4.4.1如何办理开工手续 4.4.2材料验收必做的几点 4.4.3掌握必要的验收方法 第5章主体及水、电、管道改造与安装全掌握 5.1教你如何选择水电材料 5.1.1管线材料选择技巧 5.1.2散热器选择技巧 5.1.3灯具的选择技巧 5.1.4洁具的选择技巧 5.1.5浴缸、淋浴房的选择技巧 5.2主体拆改及部分隐蔽工程施工 5.2.1主体拆改施工 5.2.2隐蔽工程施工 5.2.3教你验收隐蔽工程 5.3水路改造选材、施工、验收全掌握 5.3.1选材：水路改造材料选用原则 5.3.2工艺：水路施工工艺全了解 5.3.3施工：水路改造施工要点 5.3.4提醒：水路改造注意事项 5.3.5验收：水路改造验收技巧 5.4电路改造选材、施工、验收全掌握 5.4.1选材：电路改造需要的材料 5.4.2工艺：电路改造施工工艺 5.4.3施工：电路改造施工要点 5.4.4验收：电路改造验收技巧 5.5卫生间防水选材、施工、验收全掌握 5.5.1选材：卫生间防水施工所用材料 5.5.2工艺：卫生间防水施工工艺 5.5.3施工：卫生间防水施工要点 5.5.4提醒：卫生间防水施工注意事项 5.6散热器选材、施工、验收全掌握 5.6.1工艺：散热器安装工艺流程 5.6.2施工：散热器安装施工要点 5.6.3验收：散热器安装验收技巧 5.7开关、插座选材、施工、验收全掌握 5.7.1选材：开关、插座安装所用材料 5.7.2流程：开关、插座安装施工流程 5.7.3施工：开关、插座安装施工要点 第6章精美墙面是这样做出的 第7章这样铺设平整漂亮的地面 第8章打造理想的吊顶 第9章打造梦想中的厨房 第10章美化门窗 第11章五金配件选择技巧 第12章后期质量验收及处理不能忽略

<<省钱+省心>>

章节摘录

版权页：插图：2.吊直、套方、找规矩、弹线（1）顶棚：首先应将顶子的对称中心线通过吊直、套方、找规矩的办法弹出中心线，以便从中间向两边对称控制。

墙顶交接处的处理原则是：凡有挂镜线的按挂镜线弹线，没有挂镜线则按设计要求弹线。

（2）墙面：首先应将房间四角的阴阳角通过吊垂直、套方、找规矩，并确定从哪个阴角开始按照壁纸的尺寸进行分块弹线控制（习惯做法是进门左阴角处开始铺贴第一张），有挂镜线的按挂镜线弹线，没有挂镜线的按设计要求弹线控制。

（3）具体操作方法如下：按壁纸的标准宽度找规矩，每个墙面的第一条纸都要弹线找垂直，第一条线距墙阴角约15cm处，作为裱糊时的准线。

在第一条壁纸位置的墙顶处敲进一枚墙钉，将粉锤线系上，铅锤下吊到踢脚上缘处，锤线静止不动后，一手紧握锤头，按锤线的位置用铅笔在墙面划一短线，再松开铅锤头查看垂线是否与铅笔短线重合。

如果重合，就用一只手将垂线按在铅笔短线上，另一只手把垂线往外拉，放手后使其弹回，便可得到墙面的基准垂线。

弹出的基准垂线越细越好。

每个墙面的第一条垂线，应该定在距墙角距离约15cm处。

墙面上有门窗口的应增加门窗两边的垂直线。

3.计算用料、裁纸 按基层实际尺寸进行测量计算所需用量，并在每边增加2~3cm作为裁纸量。

裁剪要在工作台上进行。

对有图案的材料，无论顶棚还是墙面均应从粘贴的第一张开始对花，墙面从上部开始。

边裁边编顺序号，以便按顺序粘贴。

对于对花墙纸，为减少浪费，应事先计算如一间房需要5卷纸，则用5卷纸同时展开裁剪，可大大减少壁纸的浪费。

4.刷胶 由于现在的壁纸一般质量较好，所以不必进行润水，在进行施工前将2~3块壁纸进行刷胶，使壁纸起到湿润、软化的作用，塑料纸基背面和墙面都应涂刷胶粘剂，如图6.41所示，刷胶应厚薄均匀，从刷胶到最后上墙的时间一般控制在5~7分钟。

<<省钱+省心>>

编辑推荐

《省钱+省心:工人师傅和你聊装修》内容全面、丰富,实用性强;可供指导家庭装修施工、管理使用,也可作为相关行业技术人员阅读使用:还可作为将要收房、进行装修的朋友们使用。

<<省钱+省心>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>