

<<图解家装系列>>

图书基本信息

书名：<<图解家装系列>>

13位ISBN编号：9787512324329

10位ISBN编号：7512324324

出版时间：2012-6

出版时间：中国电力出版社

作者：汤留泉

页数：84

字数：111000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

前言

家居装修已经成为现代生活中的重要组成部分，很多装修业主都有一定的装修经验，能读懂设计图纸，会选购材料，并在装修过程中与施工方相互配合。

但是装修效果仍不尽如人意，原因在于不了解家装实施的细节，如掌控设计过程，鉴别材料优劣，分析施工工艺等，学习这些知识又需要消耗大量的时间与精力。

本套书是快速解决上述问题的最佳读本。

家居装修具有较高的技术含量，全程参与人员多，选用材料品种丰富，施工工艺复杂，最终导致装修消费高、工期长，且难以保证质量。

传统观念认为，简单装修可以由业主自己操作，联系施工人员，选购材料，甚至亲自动手施工；复杂的高档装修才交给装饰公司。

其实，在装修中是否亲力亲为，结果都是一样的。

亲自装修需要付出自己与家人的时间、精力，业主不熟悉的操作细节就需要多次反复，造成效率低下，成本高；交给装饰公司也并不代表业主可以当甩手掌柜，很多成品构件与材料仍需要业主亲自采购。

此外，为了防止偷工减料、偷梁换柱等潜规则，业主还要与装饰公司不停地“斗法”，哪种方式都不轻松。

所以要全面掌控家装过程，唯一值得提倡的就是快速提高业主的装修水平，获取一套规范且高效的装修方法。

“图解家装系列”是国内第一次以步骤图解与分析图示的形式讲述家装的、具有革命性的图书。

本系列书分为设计篇、选材篇、施工篇与配饰篇 4册，希望能正确引导装修业主圆满完成家装。

本书在编写中得到了鲍莹、曹洪涛、陈庆伟、陈伟冬、程媛媛、邓贵艳、邓世超、付洁、付士苔、高宏杰、戈必桥、柯亨、李恒、李吉章、李建华、刘敏、刘艳芳、吕菲、罗浩、秦哲、权春艳、桑永亮、施艳萍、孙莎莎、田蜜、汪俊林、吴程程、肖萍、徐莉、杨超、杨清、张葳、张春鹏、张刚、张航、朱嵘、朱莹、赵媛的帮助，在此表示感谢。

编者

内容概要

本书以分解图例的形式全面讲解家居装修方法，使装修业主能直观感受家装全过程，让复杂烦琐的装修变得简单轻松。

本系列书分为设计篇、选材篇、施工篇与配饰篇4册，分类详细讲解设计形式、材料选购、施工工艺、后期配饰等要点，充分发挥实拍图片的优势，连贯地表达装修工作流程，第一次以全新的概念解析家装，是新一代家居装修百科全书。

本书适合准备装修或正在装修的业主阅读，同时也是装修施工人员和项目经理的必备参考书。

作者简介

汤留泉，湖北工业大学艺术设计学院环境艺术设计系讲师，武汉艺新装饰工程有限公司副总经理，长期从事室内外装饰装修设计与施工，经常接受新闻媒介采访，对装修预算、材料鉴别、快速施工有独特见解。

书籍目录

- 前言
- 第一章 施工准备
 - 第一节 施工流程
 - 第二节 施工人员
 - 第三节 承包方式
- 第二章 施工工艺
 - 第一节 基础工程
 - 第二节 隐蔽工程
 - 第三节 铺装工程
 - 第四节 木构工程
 - 第五节 油饰工程
 - 第六节 安装工程
- 第三章 维修保养
 - 第一节 水电维修
 - 第二节 瓷砖维修
 - 第三节 家具保养
 - 第四节 墙面保养
- 参考文献

章节摘录

5.地板安装实木地板安装需要预先铺设龙骨、木芯板,再铺设地板。对于防潮性较好的房间或高档实木地板,也可以直接铺设在防潮垫上。而复合木地板的安装比较简单,一般直接铺设在防潮垫上。下面就以实木地板铺设为例介绍安装工艺。

(1) 施工流程首先,清理房间地面,根据设计要求放线定位,钻孔安装预埋件,并固定木龙骨。然后,对木龙骨及地面做防潮、防腐处理,铺设防潮垫,将木芯板钉接在木龙骨上,并在木芯板上放线定位。

接着,从内到外铺装木地板,使用地板专用钉固定,安装踢脚线与分界条。最后,调整修补,打蜡养护(见图2-47)。

(2) 施工要点所有木地板运到施工现场后,应拆除包装在室内存放7天以上,使木地板与室内温度、湿度相适应后才能使用。

木地板安装前应进行挑选,剔除有明显质量缺陷的不合格品。

将颜色、花纹一致地铺在同一房间内;有轻微质量缺欠但不影响使用的,可以铺设在床、柜等家具底部,同一房间的板厚必须一致。

铺装实木地板应避免在大雨、阴雨等气候条件下施工,最好能够保持室内温度、湿度的稳定。

如果地面基层不平整,应该用水泥砂浆找平后再铺贴木地板,基层含水率不大于15%。

实木地板要先安装地龙骨,再铺装木芯板,龙骨应使用松木、杉木等不易变形的树种,木龙骨、踢脚板背面均应进行防腐处理。

安装龙骨时,要用预埋件固定木龙骨,预埋件为螺栓与钢丝,预埋件间距不大于800mm,从地面钻孔下入。

实铺实木地板最好有木芯板作为基层板。

地板铺装完成后,要进行上蜡处理,同一房间的木地板应一次铺装完成,因此,要备有充足的辅料,并及时做好成品保护,严防油渍、果汁等污染表面。

.....

编辑推荐

全程千幅图片齐备包揽，国家标准工艺一目了然，首创现代家装图书典范，家装DIY操作无限震撼。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>