

<<设备安装工程禁忌手册>>

图书基本信息

书名：<<设备安装工程禁忌手册>>

13位ISBN编号：9787111164272

10位ISBN编号：711116427X

出版时间：2005-5

出版时间：第1版 (2005年5月1日)

作者：盖仁栢

页数：412

字数：526000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<设备安装工程禁忌手册>>

内容概要

本书以设备安装工程中经常出现和发生的违反国家规范、标准的一些错误做法和违规行为作为禁忌条目，逐条分析它们造成的不良后果、产生的原因，并指出消除这些不良后果、保证工程质量的正确做法。

全书包括：熟读工程图、掌握公差与配合的基本要求，设备安装的基本操作法，常用工具和精密量具，材料的选用，设备安装施工程序和部件安装，起重作业，通用设备安装，钢结构制作与安装，容器制作与安装等分项禁忌条目总计459项。

每条禁忌构成一个独立的内容，针对性，系统性、实用性强，便于深入研讨和指导和指导施工。

本书可供从事设备安装施工、监理与设计的人员使用，也可供大专院校相关师生参考。

<<设备安装工程禁忌手册>>

书籍目录

前言1 工程图及公差与配合 1.1 识图 1.2 公差与配合2 设备安装的基本操作法 2.1 画线 2.2 錾削与锯割 2.3 锉削与钻孔子 2.4 攻螺纹与套螺纹 2.5 刮削与研磨 2.6 矫正与弯曲 2.7 轴瓦与轴套的合金浇铸 2.8 铰削 2.9 钢的热处理3 常用工具和精密量具 3.1 常用工具 3.2 精密量具4 材料选用 4.1 金属材料和非金属材料 4.2 油料5 设备安装施工程序和部件安装 5.1 设备基础检查和验收 5.2 地脚螺栓和垫铁 5.3 设备开箱 5.4 设备找平、找正 5.5 零、部件的拆卸和清洗 5.6 联轴器装配 5.7 轴承装配 5.8 带与链的装配 5.9 齿轮装配 5.10 键、肖及螺纹连接 5.11 运动变换机构 5.12 减速机 5.13 液压、润滑系统6 起重作业 6.1 起重作业的简易操作方法 6.2 索具和吊具 6.3 起重机具 6.4 设备的运输与装卸7 通用设备安装 7.1 金属切削机床安装 7.2 泵安装 7.3 风机安装 7.4 活塞压缩机安装 7.5 电梯安装 7.6 工业锅炉安装 7.7 大型电动机安装 7.8 连续输送设备安装 7.9 电动桥式起重机安装 7.10 鼓风机安装 7.11 制冷系统安装 7.12 水压机安装8 钢结构制人和与安装 8.1 钢结构制作 8.2 钢结构安装9 压力容器制作和安装 9.1 容器制作 9.2 容器安装参考文献

<<设备安装工程禁忌手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>