<<速腾/迈腾轿车快修精修手册>>

图书基本信息

书名:<<速腾/迈腾轿车快修精修手册>>

13位ISBN编号: 9787111331728

10位ISBN编号:7111331729

出版时间:2011-6

出版时间:机械工业

作者:张凤山//张春华

页数:566

字数:1189000

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

<<速腾/迈腾轿车快修精修手册>>

内容概要

本书系统地介绍了速腾和迈腾轿车1.4L、1.6L、1.8T、2.0L四缸发动机和3.2L、3.5L六缸发动机,0A4、0AF型5档手动变速器和02E、09G六档自动变速器,以及空调、CAN、导航、防盗及制动防抱死、牵引控制、动力稳定控制等系统的结构维修、故障诊断与排除方法。

讲解详细,易懂易操作,可以帮助广大汽车维修人员快速准确地查明速腾和迈腾轿车的故障原因并排 除故障。

本书图文并茂,资料翔实,具有较强的操作性,是汽车维修人员的实用维修资料。

<<速腾/迈腾轿车快修精修手册>>

书籍目录

~	
田川	≡

- 第一章 速腾?迈腾轿车四缸1?4L发动机
 - 第一节 发动机编号与结构组成
 - 一、发动机编号
 - 二、发动机的组成
 - 第二节 发动机的拆卸和安装
 - 一、发动机的拆卸
 - 二、发动机的安装
 - 三、发动机的分解和组装
 - 四、油泵、后油封、飞轮和从动盘的拆装
 - 第三节 活塞和连杆组的维修
 - 一、活塞组的维修
 - 、连杆组的维修
 - 第四节 气缸盖的拆卸和安装

 - 一、气缸盖的拆卸 二、气缸盖的安装
 - 三、配气相位的检查、配气机构的拆卸与安装
 - 四、半自动正时同步张紧轮的检查
 - 五、凸轮轴壳体的拆卸和安装
 - 六、气缸盖的检修
 - 七、气缸压力的检查

第五节 配气机构的维修

- 一、凸轮轴轴向间隙的检查
- 二、凸轮轴的检查与维修 三、气门的检修
- 四、气门座的修整
- 五、凸轮轴油封的拆卸与安装
- 六、气门导管的检查与维修
- 七、气门杆密封件的更换
- 第六节 发动机润滑系统的维修
 - 一、油底壳的拆卸与安装
 - 二、油泵的拆卸与安装
 - 三、油压开关的检查
 - 四、机油泵的检查与维修
- 第七节 冷却系统的结构与维修
 - 一、冷却系统的结构 一、冷却系统的结构
 - 二、冷却系统的维修
- 第八节 电控燃油供给系统的维修
 - 一、燃油输送单元的拆卸与安装 二、燃油储量传感器的拆卸与安装

 - 三、燃油箱的拆卸与安装
 - 四、燃油供给系统的维修
 - 五、燃油喷射装置的维修
- 第九节 电控燃油喷射系统自诊断
 - 一、自诊断概述

<<速腾/迈腾轿车快修精修手册>>

- 二、连接故障阅读仪V?A?G1551
- 三、查询和删除故障存储器的内容
- 第二章 速腾?迈腾轿车4缸1?6L电喷发动机
 - 第一节 发动机编号和特征
 - 一、发动机编号
 - 二、发动机特征
 - 第二节 拆卸和安装发动机
 - 一、拆卸和安装发动机总成
 - 、发动机总成支撑测试和调整
 - 二、 三、发动机总成支撑
 - 第三节 曲柄连杆机构
 - 一、齿形带的拆卸与安装

 - 二、多楔带的拆卸与安装 三、带轮侧曲轴油封的更换
 - 四、拆卸和安装密封法兰(带轮侧)
 - 五、拆卸和安装密封法兰(变速器侧)
 - 六、拆卸和安装从动盘
 - 七、曲轴
 - 第四节 气缸盖和气门机构
 - 一、气缸盖80
 - 二、拆卸和安装齿形带
- 第三章 速腾迈腾轿车1?8T四缸5气门发动机机械部分
- 第四章 速腾迈腾轿车1?8L?2?0L以动机
- 第五章 迈腾轿车3?2L?3?5L6缸发动机
- 第六章 速腾轿车0AF 5档手动
- 速腾?迈腾轿车09G型6档自动变速器 第七章
- 第八章 迈腾轿车0A4型5档手动变速器
- 第九章 迈腾轿车02E型6档自动变速器
- 第十章 悬架与转向系统
- 第十一章 制动系统
- 第十二章 空调系统
- 第十三章 电气系统

<<速腾/迈腾轿车快修精修手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com