

<<富康轿车维修指南>>

图书基本信息

书名：<<富康轿车维修指南>>

13位ISBN编号：9787502327484

10位ISBN编号：7502327487

出版时间：1996-12

出版时间：科学技术文献出版社

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<富康轿车维修指南>>

内容概要

内容简介

本书全面介绍雪铁龙ZX系列轿车及中国车型 神龙富康轿车的结构特点、技术数据、拆装方法、使用维修等方面的知识，其图文并茂、实用性强、信息量大，是富康轿车用户极好的使用指南。

本书可供富康轿车用户使用，也可供广大汽车驾驶人员、维修人员、管理人员、汽车工程技术人员和大专院校汽车专业的师生阅读参考。

<<富康轿车维修指南>>

书籍目录

目录

第一章 概论

第一节 法国雪铁龙 (CITROEN) ZX 系列轿车性能概述

第二节 神龙富康轿车结构特点

第三节 雪铁龙ZX系列轿车主要结构

第二章 车辆的使用指南

第一节 车辆使用的基本知识

第二节 使用安全技术基本知识与要求

第三节 车辆使用中常见故障及诊断

第三章 车辆使用中的保养

第一节 车辆主要技术参数与规格

第二节 车辆保养的意义和种类

第三节 车辆使用过程中的保养方法

第四章 常用保养维修工具

第四章 发动机的检查与维修

第一节 发动机主要技术参数

第二节 发动机构造

第三节 发动机部件的检测与拆装

第四节 发动机大修

第五章 发动机冷却系统与轿车空调系统

第一节 发动机冷却系统主要技术数据

第二节 冷却系统及供暖系统的检修

第三节 空调系统的基本组成

第六章 燃料供给系统与进排气系统的拆卸与安装

第一节 化油器式燃料供给系统与进排气系统

第二节 气化器式燃料供给系统主要部件的拆卸与安装

第三节 雪铁龙ZX轿车电控燃油喷射系统概述

第七章 发动机电器设备及检修

第一节 发动机电器设备的基本技术数据

第二节 电源设备的拆装及维护

第三节 起动机的拆装与维护

第四节 点火系统的拆装与维护

第五节 继电器与传感器的拆卸与安装

第八章 离合器的拆装及调试

第一节 离合器的主要技术数据及结构

第二节 离合器及其操纵机构的拆装

第三节 离合器的调整及常见故障排除

第九章 变速器的拆装与维修

第一节 主要技术数据及概述

第二节 手动变速器及其操纵机构的拆卸和安装

第三节 自动变速器的拆卸与安装

第十章 半轴的拆装与检测

第一节 概述及主要技术数据

第二节 半轴的拆卸安装与检测

第十一章 制动系统的拆卸与安装

<<富康轿车维修指南>>

- 第一节 制动系统概述及主要技术数据
- 第二节 液压回路的清洗方法
- 第三节 制动系统主要部件的拆卸与安装
- 第十二章 悬架和转向装置的拆装
- 第一节 主要技术数据及概述
- 第二节 前悬架装置的拆卸与安装
- 第三节 后悬架装置的拆卸与安装
- 第四节 转向装置的拆卸与安装
- 第十三章 车身及其内部部件的保养与维修
- 第一节 车身的保养及维修
- 第二节 车身及其部件的维修
- 第三节 车身部件的拆卸与安装
- 第十四章 电气设备的拆装及维护
- 第一节 主要技术数据及电路故障的一般检测方法
- 第二节 主要电气元器件的更换与拆装
- 第三节 外部车灯的更换
- 第四节 仪表板上仪表元件的拆卸与安装
- 第五节 雪铁龙ZX系列及神龙富康车主要电路
- 附录 汽车常用计量单位换算表

<<富康轿车维修指南>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>