

<<怎样检测汽车传感器>>

图书基本信息

书名：<<怎样检测汽车传感器>>

13位ISBN编号：9787508354491

10位ISBN编号：7508354494

出版时间：2007-8

出版时间：中国电力

作者：宋年秀

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<怎样检测汽车传感器>>

内容概要

本书从使用和维修的角度出发,系统地介绍了最新及常用汽车传感器的安装位置、结构原理、电路图、检测方法及更换调整等内容,重点讲解了传感器的检测方法和更换调整,并列举了部分国产汽车传感器的检测实例。

全书共分为12章,内容包括:汽车传感器概述;温度传感器;压力传感器;空气流量传感器;气体浓度传感器;位置与角度传感器;速度与减速度传感器;爆燃与碰撞传感器;其他传感器;利用汽车的自诊断系统来读取传感器的故障码;利用示波器对传感器的波形进行检测;部分国产汽车传感器的检测实例。

本书内容全面、图文并茂,具有较强的实用性和可操作性。适合于现代汽车维修人员及相关技术人员参考使用,也可作为大中专院校汽车专业及相关专业学生的参考书。

<<怎样检测汽车传感器>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>