

<<买车用车养车一本通>>

图书基本信息

书名：<<买车用车养车一本通>>

13位ISBN编号：9787533737924

10位ISBN编号：753373792X

出版时间：2007-7

出版时间：安徽科技出版社图书服

作者：邵恩坡

页数：228

字数：300000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<买车用车养车一本通>>

### 内容概要

我国加入世贸组织以来，国民经济步入发展的快车道，尤其是汽车业的发展令世界瞩目，汽车在品牌创立和产量上的迅速增长已经超越了几年前专家们的预测。

汽车作为高档消费品提前进入中国的普通家庭，开始了汽车普及的过程。

你也买车了吗？

正在计划学车、买车吗？

驾驶汽车虽然不难，但也不是拿过来就能开好的。

熟悉它、掌握它需要一个过程，特别是还要知道与开车相关的常识，如怎样买车，怎么入户，如何买保险，如何节油，怎样保养，怎样防止修车被宰，途中抛锚怎样急救等。

只有了解这些常识和误区，才能让你在用车过程中少烦恼、少花钱、少费神，成为买车行家、用车高手、养车专家。

一般的家庭只拥有一辆汽车，肯定非常爱惜，知道正确地使用和养护汽车非常重要，也可能听朋友、经销商讲过一些使用、养护汽车的小经验。

若想了解更多的买车、学车、开车、养车方面的常识的话，你不妨看看本书。

本书以问答形式诠释一个个常识、经验、误区，图文并茂，浅显易懂，实用性强。

全书分三大部分，第一部分内容是买车常识；第二部分是驾驶常识；第三部分是汽车的养护、节油常识。

## &lt;&lt;买车用车养车一本通&gt;&gt;

## 书籍目录

第一篇 买车 买车常识 1.眼花缭乱的车市.哪一款最适合我 2.怎样逛车市 3.买车前要确定哪些问题 4.买国产车还是进口车 5.买自动挡车还是手动挡车 6.买车的一般流程是什么 7.买车要花哪些钱 8.如何贷款买车 9.买车时要仔细检查哪几个方面 10.购车时需向经销商索要哪些凭证 11.什么时候买车更合适 12.新车的第一次修理要注意什么 13.发生质量问题怎么办 14.双方发生纠纷时的解决途径有哪些 15.买二手车时的注意事项有哪些 16.如何挑选汽车颜色

第二篇 用车 一、初学乍练 1.在哪里学车好 2.学车、考本要花多少时间 3.新的驾驶员考试都有哪些新的规定 4.驾驶证有哪些种类 5.驾驶证的有效期有多长 6.老证怎样换新证 7.初次领证可以申请哪些车型 8.哪些人不让开车 9.军车驾驶证可以换地方驾驶证吗 10.真的取消驾驶证年审了吗 11.交通违章怎样处罚 12.交通违法记多少分 13.新的扣分规定有哪些变化 14.面对处罚.驾驶人有啥权利 15.汽车总体构成是怎样的 16.驾驶室的各个仪表和开关有什么功能 17.汽车驾驶的操纵件有哪些 18.为什么要系上安全带 19.上、下车的要领是什么 20.怎样启动发动机 21.车辆怎样起步 22.怎样换挡 23.怎样制动减速停车、熄火 24.行车挡位的操作原则是什么 25.加速踏板的运用技巧有哪些 26.制动的运用技巧有哪些 27.离合器的使用要领是什么 28.自动变速器挡位代号有哪些 29.如何驾驶自动挡汽车 30.什么是防抱死制动系统 31.ABS系统在使用中的注意事项有哪些 32.ABS使用中应特别注意哪些问题 33.什么是安全气囊 34.使用安全气囊应注意什么 35.什么是汽车巡航系统

..... 二、新手上路 请多关照 三、安全驾驶 四、途中急救 五、交通事故与汽车保险 六、汽车的防火与防盗

第三篇 养车 一、汽车的综合养护 二、发动机的养护 三、汽车底盘的养护 四、电气和电子设备的养护 五、车身的美容与养护 六、养车费用 七、维修常识与修车监督 八、车辆油液使用常识 九、轿车的节油常识

章节摘录

在行车中发动机熄火后不能起动，可能的情况有两种：一是发动机不转动或启动转速太低；二是启动转速足够，但仍然发动不起来。

途中的应急处理方法是：（1）进行最直观的检查。

先检查油箱中是否还有燃油，若无则应添加。

若发动机不转动或启动运转太慢，应检查蓄电池电桩头是否松动或脏污，并检查蓄电池电压。在发动机不工作时，电压应不低于12V。

检查电线是否有断开，是否有磨损而引起线路间断路或搭铁短路。

检查各个插接器是否有污损、插接不到位而引起的接触不良。

（2）若是因蓄电池电将耗尽，可用另一车的蓄电池跨接起动，但其电压必须与原车蓄电池额定电压相同。

在连接时采用正极并联式，即两个电池的正极用电线连接，但辅助电池的负极并不与原电池负极相连，而是作为搭铁线直接搭接发动机吊钩。

其具体的接线次序是：用电缆线一端接住电快耗尽的蓄电池的正极，另一端再接住辅助电池的正极；再用另一根电缆线一端接住辅助电池的负极，最后将另一端接住发动机吊钩。

发动运转几分钟后，拆除连线时，顺序相反，以防电子元件损坏。

为避免跨接启动时蓄电池爆裂，最好将辅助电池的通气孔塞盖打开，并铺放一块干净布遮盖。启动时电池会释放易爆燃气体，因此不能抽烟或出现火花。

最好不用拖拉或推车启动。

用外力启动后不易控制车辆，易发生碰撞事故；但是在没有其他蓄电池时，可以用推拉、溜坡起动法。

。

<<买车用车养车一本通>>

编辑推荐

买车常识、用车技巧全接触，养护、节油经验、误区尽知道，少烦恼，少花钱，少费神。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>