

<<看图速修新型摩托车>>

图书基本信息

书名：<<看图速修新型摩托车>>

13位ISBN编号：9787534934797

10位ISBN编号：7534934796

出版时间：2007-5

出版时间：河南科技

作者：唐庆荣

页数：186

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<看图速修新型摩托车>>

内容概要

《看图速修新型摩托车》从新型摩托车各个系统入手，介绍每个系统的故障现象，分析故障原因；然后以分类检索的形式介绍故障诊断程序，读者可按故障诊断程序图快速诊断出故障所在部件或部位；用表格形式介绍故障所在部件或部位的损坏形式及相应的修理方法，让读者采取有效的故障排除方法；同时辅以详细的文字说明，介绍故障所在部件或部位损坏形式的判断方法，以及损坏后零部件的修理方法。

该书通俗实用、内容简明，是摩托车维修从业者的必备读物。

<<看图速修新型摩托车>>

书籍目录

第一章 摩托车发动机故障检修一、机体外部的接合处漏气二、机体外部漏油三、活塞环有漏气声四、活塞环有金属敲击声五、敲缸声六、活塞销有敲击声七、连杆大头轴承有敲击声八、曲轴部分有异常响声九、磁电机飞轮松动发出敲击声十、气门有敲击声十一、气门有漏气声十二、时规链条传动时有异常响声十三、化油器不进油十四、化油器溢油十五、润滑系统工作不良十六、水冷系统冷却性差十七、火花塞火弱或无火十八、火花塞断火十九、点火不正时二十、发动机启动困难或不能启动二十一、发动机过热二十二、发动机动力不足二十三、发动机怠速不良二十四、发动机自动熄火二十五、发动机燃油超耗二十六、四冲程发动机排气消声器尾管冒蓝白色浓烟二十七、四冲程发动机排气消声器尾管冒黑烟二十八、排气消声器放炮第二章 摩托车传动系统故障检修一、启动蹬杆打滑二、启动蹬杆不能回位三、启动离合器打滑四、手操纵湿式多片离合器打滑五、自动离心湿式多片离合器打滑六、自动离心干式蹄块离合器打滑七、手操纵湿式多片离合器分离不彻底八、自动离心式离合器分离不彻底九、变速器换挡困难十、变速器自动脱挡十一、变速器运转时有异常响声十二、传动链条自动脱落十三、传动链条传动时有异常响声十四、齿轮箱内齿轮传动时有异常响声第三章 摩托车行驶系统故障检修一、伸缩管式前减震器漏油二、伸缩管式前减震器过硬三、伸缩管式前减震器过软四、伸缩管式前减震器减震时有撞击声五、杆杆式前减震器故障六、车轮转动不灵活七、车轮左右摆动八、行驶跑偏九、行驶中后轮甩动第四章 摩托车操纵制动系统故障检修一、制动握把回位不良二、制动踏板回位不良三、转动把转向不灵活四、转向把晃动或抖动五、鼓式制动器失灵六、液压盘式制动器失灵七、制动蹄块不能回位第五章 摩托车电气仪表系统故障检修一、启动电机不转动二、启动电机转动无力三、充电系统不充电四、充电系统充电不足五、转向灯不亮六、转向灯闪烁频率不正常七、转向灯亮而不闪烁八、制动灯不亮九、电喇叭不响十、照明灯全不亮十一、照明灯灯光暗淡十二、照明灯灯泡易烧坏十三、车速里程表指示不准十四、车速里程表指针摆动十五、车速里程表不指示十六、机械式发动机转速表不指示十七、电子式发动机转速表不指示十八、燃油表指示不准十九、燃油表不指示二十、水温表指示不准二十一、水温表不指示二十二、空档指示灯不亮二十三、普通式挡位指示灯故障

<<看图速修新型摩托车>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>