

<<驾驶员学习手册>>

图书基本信息

书名：<<驾驶员学习手册>>

13位ISBN编号：9787535231970

10位ISBN编号：7535231977

出版时间：2005-3

出版时间：湖北科技

作者：肖常胜

页数：249

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<驾驶员学习手册>>

内容概要

《新编驾驶员学习手册》第4版是为初学驾驶者和有车一族的连贯驾驶学习而编写的。

今天的初学驾驶者就是明天的有车一族。

因此，本书第4版在保留了第3版有关初学驾驶者内容的基础上，新增了与有车一族关系密切的汽车知识、日常保养、节能驾驶、交通事故处理等内容，以及既为初学者需要，更为有车一族需要的，日常驾驶中如何进一步提高驾驶技术以及安全驾驶的思想方法和学习方法。

本书第4版仍按照汽车基本知识、驾驶装置与操作、基本驾驶操作、场地驾驶、道路驾驶、安全驾驶、节能驾驶、交通事故处理的顺序分八章编写。

本书由肖常盛主编。

<<驾驶员学习手册>>

书籍目录

- 1汽车基本构造(基本知识)
 - 1.1汽车基本组成
 - 1.2发动机
 - 发动机基本构造与工作原理
 - 发动机控制系统和新技术
 - 发动机辅助系统
 - 1.3动力传动装置
 - 手动挡车与自动挡车简介
 - 离合器结构原理
 - 变速器结构原理
 - 差速器结构原理
 - 汽车动力传动方式
 - 1.4方向控制装置
 - 方向机结构原理及性能要求
 - 1.5制动控制装置
- 2驾驶控制装置及其操作
 - 2.1驾驶室主要驾驶装置名称及作用
 - 2.2仪表灯光
 - 2.3方向盘操作及车辆行驶方向
 - 方向盘的基本握法
 - 方向盘操作方法及车辆行驶方向
 - 2.4油门踏板操作
 - 油门的操作方法
 - 2.5离合器踏板操作
 - 踏板行程与离合器工作过程
 - 离合器的操作方法
 - 2.6脚制动操作和手制动操作
 - 踩制动踏板的方法
 - 制动踏板的错误踩法
 - 手制动的操作
 - 2.7速度挡位及变速杆操作
 - 手动挡车挡位及变速杆操作
 - 自动挡车挡位及变速杆操作
- 3基本驾驶操作(场地教练驾驶)
 - 3.1准备驾驶
 - 上车与下车
 - 正确的驾驶姿势
 - 调整座位、后视镜及系安全带
 - 准备驾驶次序
 - 3.2启动发动机
 - 发动机点火开关及启动发动机
 - 启动发动机注意事项
 - 3.3起步
 - 手动挡(MT)车起步次序
 - 起步时油门踏板的控制方法

<<驾驶员学习手册>>

起步时离合器踏板的控制方法

手动挡车上坡起步

自动挡(AT)车起步次序

上坡起步时熄火的措施

下坡起步(手动挡车)

泥泞及冰雪路面起步

3.4 直线行驶

直线行驶的修正方法

3.5 各挡位车速范围与使用场合

各挡速度范围

各挡的主要使用场合

3.6 发动机制动

发动机制动与挡位的关系

滑行

3.7 加速

.....

4 道路基本驾驶技术(上路教练驾驶)

5 安全驾驶方法

6 车辆的日常检查保养

7 节能驾驶

8 交通事故应急措施

附录

<<驾驶员学习手册>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>