

<<电脑软硬件维护系统安装重装>>

图书基本信息

书名：<<电脑软硬件维护系统安装重装>>

13位ISBN编号：9787900718709

10位ISBN编号：7900718702

出版时间：2007-1

出版时间：电子科技

作者：李飞创作工作室

页数：340

字数：530000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电脑软硬件维护系统安装重装>>

内容概要

本手册根据电脑的发展,从初学者的角度出发,全面系统地介绍了电脑的各个组成部件,如CPU、主板、内存、显示卡、显示器、硬盘、光驱、声卡、键盘、鼠标、机箱、电源、打印机等配件的结构、工作原理、型号、选购;然后讲解了硬件的安装、CMOS设置、硬盘的初始化;接着介绍软件的安装和设置、系统优化的步骤和方法等。

使读者从散件到整机,从裸机到系统,一步一步地提高,逐步进化到电脑装机与维修的高手。

本手册配套光盘是以多媒体教学的方式来介绍操作步骤,突出“易学”“易懂”、“易会”的三“易”原则;内容丰富精彩,讲解深浅适宜,看图片学操作;不需要任何基础,手把手教你学电脑;重“操作”淡“理论”。

穿插“提示”、“注意”、“小知识”、“小技巧”和“名师点拨”等模块,帮助你解决疑难、巩固所学。

本手册可作为需要掌握电脑组装与维护、多操作系统安装、系统优化、系统维护、多操作系统故障排除的用户阅读,还可作为各级各类培训班教材及电脑爱好者的自学用书和工具书。

<<电脑软硬件维护系统安装重装>>

书籍目录

第1章 电脑部件及组装 1.1 电脑的组成 1.2 电脑组装准备工作 1.3 电脑内部的认识及组装 1.3.1 电源的认识及安装 1.3.2 CPU的认识及安装 1.3.3 内存的认识及安装 1.3.4 安装主板 1.3.5 接上主板电源线 1.3.6 安装显卡 1.3.7 安装声卡 1.3.8 安装硬盘 1.3.9 安装光驱 1.3.10 连接硬盘的数据线和电源线 1.3.11 连接光驱的数据线、电源线和音频线 1.3.12 连接主板电源控制线 1.4 电脑外部的连接 1.4.1 连接显示器 1.4.2 连接键盘和鼠标 1.4.3 连接音箱 1.4.4 连接主机电源线 1.4.5 连接USB闪存盘 1.4.6 连接打印机第2章 系统安装前的BIOS设置 2.1 什么是BIOS 2.2 什么是CMOS 2.3 BIOS的功能 2.4 BIOS的种类 2.5 升级BIOS 2.5.1 升级BIOS的设备 2.5.2 升级BIOS 2.6 了解BIOS设置 2.6.1 BIOS要设置什么 2.6.2 如何进入BIOS设置 2.7 AMI BIOS的设置 2.7.1 Main (标准设定) 2.7.2 Advanced (高级设置) 2.7.3 Power (电源管理设置) 2.7.4 Boot (启动设备设置) 2.7.5 EXIT (退出BIOS程序设置) 2.8 Award BIOS的设置 2.8.1 SoftMenu Setup (软超频设置) 2.8.2 Standard CMOS Features (标准CMOS参数设定) 2.8.3 Advanced BIOS Features (高级BIOS设置) 2.8.4 Advanced Chipset Features (芯片组设定) 2.8.5 Integrated Peripherals (集成设备设定) 2.8.6 Power Management Features (电源管理模式设定) 2.8.7 PnP / PCI Configurations (PNP / PCI组态设定) 2.8.8 PC Health Status (计算机健康状态设定) 2.9 BIOS的错误提示音和复位COMS设置 2.9.1 AMI BIOS自检响铃含义 2.9.2 Phoenix BIOS自检响铃含义 2.9.3 Award BIOS自检响铃含义 2.9.4 复位COMS第3章 硬盘分区和格式化 3.1 分区的基本知识 3.1.1 主分区、扩展分区和逻辑分区 3.1.2 分区格式 3.1.3 分区原则.....第4章 操作系统的安装第5章 驱动程序的安装第6章 系统优化设置第7章 系统备份与还原第8章 系统管理和维护第9章 网络安全和病毒防治第10章 常见故障排除及性能提高

<<电脑软硬件维护系统安装重装>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>