

<<中国城池史>>

图书基本信息

书名：<<中国城池史>>

13位ISBN编号：9787505726079

10位ISBN编号：7505726072

出版时间：2009-10

出版时间：中国友谊

作者：张驭寰

页数：375

字数：449000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<中国城池史>>

### 内容概要

我国城池开始甚早，经过五千多年筑城的发展，历代建设的城池，从都城到一般城池，近于千座，再加上明清以来各县镇建城至少有三千多座，总计四至五千座城池。

这是浩大壮伟的工程，显示出中国先民的气魄。

同时是我国的一笔宝贵财富。

这些城池不仅仅数量多，而且其中有许多城池规划设计手法与今天做城市规划有直接应用的意义。

特别是其中的军事防卫思想，战备攻城思想渗入其中，对当今军事学中的战斗学、防守进攻学等方面有很大的指导意义。

## <<中国城池史>>

### 作者简介

张驭寰，著名古建筑专家、建筑史学家，吉林省舒兰县人，毕业于东北大学工学院建筑系，现为中国科学院自然科学史研究所研究员、教授。

曾担任建筑大师梁思成先生的秘书，在他身边工作多年，受梁先生严谨治学风格的熏陶，辛勤耕耘，对中国古代建筑、建筑史有着深入独到的见

## &lt;&lt;中国城池史&gt;&gt;

## 书籍目录

序言绪论第一章 都城与一般城池 早期城池 史前藤花落古城 郑州商城 洛阳东周王城  
 古晋城 春秋战国时代 临淄城 楚国纪南城 燕下都 郑韩故城 赵武灵王城 郑  
 国京城 薛国故城 鲁国故城 《考工记》中的王城图 秦汉时代 秦咸阳城 西汉长  
 安城 昆阳故城 山阳故城 李固城 汉王城·楚王城 汉代市井与市场 三国两晋南北  
 朝时期 吴国建业城与东晋建康城 曹魏邺城 大夏国统万城 北魏平城 北魏洛阳城  
 隋唐时代城池 唐长安城 唐东都洛阳城 唐代锁阳城 敦煌壁画上的土城 吐鲁番高昌  
 城 交河故城 渤海国东京城第二章 宋代以后城池 宋代城池 北宋东京城 南宋临安城  
 南宋静江府城 南宋平江府城 新发现的宋代城门楼 辽金时代城池 辽上京城 辽顺  
 州城 辽成州城 金上京会宁府 城四家子古城 元代城池 元上都 元大都 元集宁  
 路故城 元代应昌路城 内蒙古黑城 明清时代城池 明代南京城及宫殿 明代凤阳城  
 一座明代镇城 明清北京城 荆州城 开封城墙现状考察记 关于村镇第三章 城池选地及  
 城形状之选择 对方形城池之探源 沿江河湖海建设的城池 我国唯一的正圆形城池 丹徒县城（不  
 规则的城池） 古代城池分城的意义 古代因地制宜建立的城池 关于建设关城的意义第四章 城墙  
 与城门系统 城墙、垛口、马道 硬楼、团楼、敌楼 城门与城楼 古代瓮城的建立与发展 我国角  
 楼的发展 利用自然高台做城墙第五章 城内道路的规划方式 我国城池街道规划的原则 古城道路  
 规划的启示 城池里主要大街——天街的设计构想 “大街小巷”的规划方式应当继承 河街与水  
 巷 历代都城街坊划分及尺度概念 关于城池里的斜街 对城池里奇异形道路的剖析 古代城镇路面  
 的解决 城镇里的骑楼第六章 城池建设与水 城池与用水的关系 古代城池里引水入城的方式 对  
 水网城池的分析 城池内外的池与湖 城镇里对水井的设置 岸壁与码头 水门、水栅、水闸 大河  
 引入城池之手法第七章 城池与山的关系 古代建城对山的运用 城外山的处理 慈溪县城 山顶城  
 池第八章 城乡商肆与桥梁 古代城乡商肆与集市 对古城镇里空场的认识 城池中桥的发展 城内  
 立交桥 城池与防火第九章 城池里公共建筑之布局 宫廷建筑群与城池的关系 城池里的县级衙署  
 建筑 城池中心部位景观建筑 城池里的庙宇 城池里的寺院 城池里的书院 城池中的塔 在城墙  
 顶端建立文峰塔 城池里对民居的规划 城池里最大的跨街楼 城池里的牌坊 城池中的五大建筑第  
 十章 对特殊城池的分析 为庙宇建城的方式 对为寺院建城的探讨 为陵建城 为大型宅第建城  
 沿海卫城第十一章 城池的绿色景观和艺术景观 城池里园林的布局 城池内外的绿化（街路艺术）  
 寺庙里的绿色景观 城池里街道对景及端景第十二章 城池里军事防御方式 大教场与演武场 城  
 外的鹿脚与地包 对古代城防建筑工程的阐述 护城河与入门桥 “城门不相对道路不直通”的设计  
 原则 城池中的望楼 “弧墙”与“圆角墙”的意义 平凉府城 寿州城是我国唯一完整的土坡战城  
 第十三章 关于筑城的施工方法 春秋战国筑城施工的方法 春秋时代郑国京城已用脚手架施工 筑  
 城的工具——石夯、铁夯、木夯 夯土、版筑、土坯 关于砖与石城墙的建造 关于我国夯土筑城  
 的发展第十四章 具体实例分析 宝坻旧城规划之特色 文水县城 高淳县城 奉贤县城 溧阳县城  
 歙州城垣布局 古潼关城楼成为一纸云烟本书参考书目后记

## &lt;&lt;中国城池史&gt;&gt;

## 章节摘录

插图：第一章 都城与一般城池早期城池史前藤花落古城这是史前龙山文化时期的一座城址，具体位置在江苏省连云港藤花落(lào)这个地方，命名为藤花落古城。

全城分为两重，内城是方形，外城是长方形。

内城紧贴于外城的东南墙，外城外面有一圈护城河。

内城有三处高台基，在台基上有大型回廊式建筑。

城中有主要道路，也有次要道路。

外城还有城门的遗址。

外城城围1520米，南北长435米，东西宽325米，城墙的宽度达21米~25米，残留的城墙高1.2米。

全城的总面积有14万平方米，根据现存的遗址情况分析，城墙墙体是由夯土和版筑筑成的。

城墙的中心由土夯成，剖面上都呈半圆形，底面呈凹圆形。

护城河宽7.5米~8米，残深只有0.8米。

城墙的转角不是直角，全部做成弧形，十分圆润。

南城门在南城墙的中部，略微偏西，宽达10米。

城门残高0.45米，坡度为9度，门槛的东端尚有较大的柱洞。

内城也筑有城墙，由城垣、城外道路、城门和哨所组成。

内城城墙的四角，也做成弧形。

南北长209米，东西宽200米，城围806米，墙体宽14米，残高1.2米，内城面积4万平方米。

内城也是用夯土和版筑筑成的，但是版块大小不一样，薄厚也不均匀。

在内墙墙体中有很密的木桩，沿城墙垂直方向，直入地下，成排的木桩数以万计，间距20厘米~60厘米，残高约1.2米，但不完全相同。

这些木桩是先被打入地下，然后夯土夯实的。

内城南城门与外城南城门在一条中轴线上。

内城外的道路与外城门的门道相交，根据木桩来看，这很可能是干阑式建筑或者是短桩台基的做法。

内城中有3个土台，总面积有600平方米，另外发现有35座房屋，其中有长方形的单间房、双间房、排房，但回字形房、圆形房式样也很多。

这座古城是山东龙山文化时期的古城遗址，是已发现的数十个史前遗址中最具代表性的。

从全城的平面图来看，它建得如此完整，如果不是有确凿证据证明它是史前龙山文化时期的古城，人们或许会认为它是我国封建社会时期建的一座古城。

## <<中国城池史>>

### 后记

我国建国五十年来，在学界，关于中国古代城池史方面的书比较少，更是没有几本专著。本人在数十年间考察古建筑时，对古代城池尤为注意，积累了一些资料，从而有机会撰写成书。数年前作者应邀赴海外有关大学讲学，其中的讲稿，也对此书有所补充。

除此之外，笔者在有关报刊上曾多次发表城池方面的研究文章。

这本书由天津百花文艺出版社于2003年5月第一次出版，印刷了一万册，当时该书的责任编辑为董令生同志。

到今天已经超过五年的时间，全部图书也早已售完。

今天根据社会的需要，应广大读者的要求，又由中国友谊出版公司重新修订出版。

作者修改了部分内容，又有机会与读者重新见面，如书中内容有不妥之处，敬请读者批评指正。

## <<中国城池史>>

### 编辑推荐

《中国城池史》编辑推荐：独树一帜的城建专著。  
细数历代城池的发展变迁，弘扬中国传统的建筑文化。

<<中国城池史>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>