### <<新编电气工程师实用手册(上、下册)>>

#### 图书基本信息

书名: <<新编电气工程师实用手册(上、下册)>>

13位ISBN编号: 9787801244598

10位ISBN编号: 7801244591

出版时间:1998-08

出版时间:中国水利水电出版社

作者:乔静宇

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

## <<新编电气工程师实用手册(上、下册)>>

#### 书籍目录

目	录					
. · 前	-					
		常用数	据和	资料		
-		数学公				
		复数	. – v			
		三角函	拗			
		微积分				
		的运算		和其	木小	<del>.</del> †
		积分	-/ム <i>六</i> 3	7H42	+4	-0
	定积					
	<b>经</b> 级数	71				
		叶(傅	正)	亦協		
		** ( R 拉斯 (				
		概率论				
			一致	连沉	l I	
	概率	-				
		统计	جرر			
- •	•	量和单		بدر		
- •	-	法定计		-	<del>**</del> /*	
		常用物				<del></del>
- •	-	常用法			位及是	具换昇
-	-	常用物				
- •		常用物			Lil Ala	
-	-	常用元				
		常用材			.—	
		固体材			性能	
		液体材		. —		
		气体权				
		化学证				
第	四章	电气文	字图	形符	号	
第·	一节	电气文	字符	号		
	•	电气图		号		
		电工	基础			
第	一章	电路				
第	一节	电路模	型和	电路	定律	
—	电路	模型				
_	电路	定律				
		正弦交	流电	路		
	正弦					
	相量					
		电感和	1电容	中的	正弦	电流
		串联甲		<b>.</b>		
		C并联		, i		
	•					

六复阻抗和复导纳的等效互换

七正弦电流电路的功率 八 功率因数的提高

# <<新编电气工程师实用手册(上、下册)>>

力 有TTT 交
九 复功率
第三节 三相电路
一 三相电路的电压 电流
二三相电路的功率
第四节 非正弦周期电流电路
第五节 具有互感的电路
一 互感电路的计算
二 空心变压器
三 理想变压器
第二章 网络分析
第一节 电阻电路的一般分析方法
一 电阻的连接
二电源的连接
三 输入电阻和等效电阻
四 支路电流法
五 回路法
六 节点法
第二节 电路定理
一 叠加定理
二替代定理
三戴维南定理
四 诺顿定理
五 特勒根定理
六互易定理
七 对偶原理
第三节 二端口网络
一 二端口网络的方程和参数 二 二端口网络的等效电路
一一进口网络的学验中的
——场口网络的守双电路
三二端口网络的连接
第四节 电路中的谐振
一 串联电路的谐振
二并联电路的谐振
第五节 一阶和二阶电路的过渡过程
一 换路定律
** ** *** = * *
二 一阶电路的零输入响应 三 一阶电路的零状态响应
三 一阶由路的乘状态响应
四 一阶电路的全响应
五 一阶电路加正弦函数的响应
六 一阶电路的阶跃响应
七一阶电路的冲激响应
八二阶电路的零输入响应
第六节 运算法和网络函数
一运算法
. —
一网络逐数

三卷积积分

一 网络的图

第七节 网络的拓扑分析

- 二 关联矩阵 回路矩阵和割集矩阵
- 三节点电压方程、回路电流方程和割集
- 电压方程的矩阵形式
- 四 状态方程
- 第三章 磁路和铁芯线圈
- 第一节 磁场和磁路
- 第二节 磁路定律
- 第三节 无分支磁路的计算
- 第四节 铁芯线圈
- 第四章 电磁场
- 第一节 静电场
- 一 电荷守恒定律
- 二库仑定律
- 三电场强度
- 四电力线
- 五 电位
- 六电压
- 七电介质
- 八电位移
- 九 高斯通量定理
- 十电容
- 第二节 恒定电场
- 一电流
- 二电流密度
- 三电动势
- 四电阻和电导
- 五 欧姆定律
- 六 焦耳定律
- 第三节 恒定磁场
- 一 磁感应强度(磁通密度)
- 二毕奥 萨伐尔定律
- 三磁通量
- 四 磁通连续性定理
- 五 磁介质
- 六 磁场强度
- 七磁力线
- 八 安培环路定律
- 九 标量磁位
- 十 矢量磁位
- 十一 磁链十二 电感
- 第四节 时变电磁场
- 一 电磁感应定律
- 二位移电流
- 三麦克斯韦方程组
- 四 电磁场能量
- 五 坡印廷定理

- 六 趋肤效应
- 七涡流
- 八磁滞损耗
- 九电磁屏蔽
- 十电磁波
- 十一 电磁辐射
- 第三篇 电子技术基础
- 第一章 半导体器件
- 第一节 PN结
- 一本征半导体
- 二杂质半导体
- 三PN结
- 四 PN结的单向导电特性
- 五 PN结的伏安(VA)特性
- 六 PN结的击穿
- 七 PN结的电容效应
- 第二节 半导体二极管
- 一 半导体二极管的结构与类型
- 二半导体二极管的伏安特性
- 三 半导体二极管的主要参数
- 四 半导体二极管的等效电路
- 五 半导体二极管的分类和命名
- 六 半导体二极管的测量与选用
- 七特殊的半导体二极管
- 第三节 双极型晶体管
- 一 双极型晶体管的类型与符号
- 二 NPN型晶体管放大状态下载流子
- 运动情况
- 三 双极型晶体管的连接方式
- 四 晶体管的特性曲线
- 五 共射接法 晶体管的h参数交流小
- 信号模型
- 六 双极型晶体管的主要参数
- 七晶体管的偏置电路与稳定
- 第四节 场效应晶体管
- 一N沟道增强型MO3管
- 二 N沟道耗尽型MOS管
- 三P沟道MOS场效应管
- 四 结型场效应管
- 五 场效应管在恒流区的等效电路
- 六 场效应管的主要参数
- 第二章 放大电路
- 第一节 放大电路的性能指标
- 一放大倍数
- 二输入电阻Ri和输出电阻R。
- 三通频带

### <<新编电气工程师实用手册(上、下册)>>

四	最大输出幅值	i 功率	效率和

#### 失真系数

- 第二节 单管放大电路
- 一 双极型晶体管单管放大电路
- 二场效应管单管放大电路
- 三 放大电路的频率响应
- 第三节 差动放大电路
- 一电路组成与静、动态分析
- 二 共模放大倍数和共模抑制比
- 三 差动放大电路在不同输入 输出方式
- 下的动态性能指标
- 四 改进型差动放大电路
- 第四节 低频功率放大电路
- 一甲类单管功率放大电路
- 二互补对称功率放大电路
- 三场效应管功率放大电路
- 四 集成电路功率放大器
- 第五节 集成运算放大器
- 一 集成运放的结构与符号
- 二集成运放的性能指标与等效电路
- 三放大电路中的反馈
- 四 集成运放的基本运算电路
- 第三章 模拟信号的运算和处理

#### 电路

- 第一节 模拟信号运算电路
- 一 积分和微分运算电路
- 二对数和反对数运算电路
- 三 乘除运算电路
- 第二节 模拟信号处理电路
- 一 有源滤波电路
- 二开关电容滤波器
- 三电压比较器
- 四信号测量电路
- 五 整流和限幅电路
- 六 模拟开关
- 第四章 波形发生电路
- 第一节 正弦波振荡电路
- 一 正弦波振荡电路的组成
- 二RC正弦波振荡电路
- 三LC正弦波振荡电路
- 四 石英晶体振荡电路
- 第二节 非正弦信号发生电路
- 一方波发生电路
- 二三角波发生电路
- 三 锯齿波发生电路
- 四 压控振荡器
- 五 函数发生器简介

## <<新编电气工程师实用手册(上、下册)>>

第五章 直流电源
第二章 虽然它派第一节 整流和滤波电路
一整流电路
二滤波电路
三倍压整流电路
第二节 稳压电路
一硅稳压管稳压电路
二串联型稳压电路
第三节 集成稳压器
一 集成稳压器的主要性能指标
二三端集成稳压器
三 开关型稳压电源
第六章 数字逻辑基础
第一节数制与码制
一数制
二码制
第二节 逻辑代数
一基本运算
二 常用公式和规则 第三节 逻辑函数的化简
第二节 逻辑图数的记间 一 公式法
二卡诺图法
三 下
第七章 逻辑门电路
第一节 基本概念
第二节 数字集成逻辑电路的分类
第三节 TTL集成逻辑门电路
一 TTL与非门
二特性与参数
三集电极开路与非门(OC门)
四 三态输出与非门
第四节 CMOS集成逻辑门电路
第五节常用逻辑门电路说明
一常用逻辑门电路新、旧符号对照
二、我国半导体集成电路的命名方法
三几种集成门电路的主要性能比较
四 我国TTL CMOS集成电路产品
类别说明
五 不同门电路间的接口问题 第八章 组合逻辑电路
第八草 组占这辑电路 第一节 译码器
一 变量和代码变换译码器
二显示译码器
第二节 编码器
- 11 - 103 円 2 日日

第三节 数据选择器 第四节 数值比较器 一一位数值比较器

### <<新编电气工程师实用手册(上、下册)>>

二 多位数值比较器 第五节 加法器 一半加器 二全加器 第六节 组合逻辑电路中的竞争冒险 现象 一 产生原因 二检查方法 三消除方法 第九章 触发器和时序逻辑电路 第一节 触发器 - 基本RS触发器 二 钟控触发器 三 集成触发器及使用中注意的问题 第二节 寄存器 一 数码寄存器 二移位寄存器 三 集成寄存器及应用举例 第三节 计数器 一二进制计数器 二十进制计数器 三 任意进制计数器(计数器的一般 分析方法) 四 集成计数器的类型及应用举例 五 计数电路的应用举例 数字钟 第十章 脉冲信号的产生与整形 第一节 多谐振荡器 一 环形振荡器 二RC耦合式振荡器 三 石英晶体振荡器 第二节 施密特触发器 一 工作原理 二电压传输特性 三应用举例 第三节 单稳态触发器 一工作原理 二集成单稳和应用 第四节 555定时器 一工作原理 \_\_ 二 定时器类型 三 定时器应用举例 第十一章 数/模和模/数转换器 第一节数/模转换器(D/A) 一工作原理 二主要技术参数

三 集成D/A转换器 第二节 模/数转换器

- 一工作原理
- 二主要技术参数
- 三 集成模/数转换器
- 四采样保持电路(S/H)
- 第十二章 大规模集成电路
- 第一节 存储器
- 一只读存储器(ROM)
- 二随机存取存储器(RAM)
- 第二节 可编程逻辑器件(PLD)
- 一 可编程只读存储器 (PROM)
- 二可编程逻辑阵列(PLA)
- 三可编程阵列逻辑(PAL)
- 四 通用可编程阵列逻辑(GAL)
- 五 新型PLD简况
- 第四篇 电工材料
- 第一章 绝缘材料
- 第一节 电绝缘树脂
- 第二节 绝缘漆和胶
- 一 绝缘漆和胶的分类及用途
- 二浸渍漆
- 三 覆盖漆
- 四 半导体漆的配制及应用范围
- 第三节 层压制品
- 一层压纸板
- 二层压布板
- 三层压玻璃布板
- 第四节 橡胶制品
- 一 橡皮
- 二硬橡皮
- 第五节 塑料 薄膜 粘带及复合制品
- 一弹性塑料
- 二薄膜
- 三粘带
- 四 复合制品
- 第六节 天然纤维纺织品
- 一 电工用棉布 麻布 丝绸
- 二电工用棉布带
- 第七节 浸渍纤维制品
- 一漆布
- 二漆绸
- 三玻璃漆布
- 四 防电晕漆布
- 五 漆管
- 六 绑扎带
- 七未浸渍的玻璃纤维制品
- 第八节 电绝缘纸和纸板
- 第九节 云母制品

# <<新编电气工程师实用手册(上、下册)>>

第十节 液体电介质
第十一节气体电介质
第十二节 绝缘材料用的防霉剂和防霉剂
的溶剂
第十三节 电工用玻璃与陶瓷
一电工用玻璃
二电工用陶瓷
第十四节 电机、电器和变压器用绝缘材料
的耐热分级
一分级
二耐热等级的定义
第十五节 电工绝缘材料产品分类 命名及
型号编制方法(JB2197 77)
一 分类
二命名原则
三 型号编制方法
第二章 导电材料
第一节 常用有色金属材料
一材料的特征
二铜的型号成分和用途
三 铝的型号、成分和用途
四 换向器用铜的型号和性能
第二节 电工中常用的合金
一 铜合金
二铝合金
第三节 电刷
一电刷的更换
二电刷的选择
三 各种电刷的技术特性 工作条件和
外型尺寸
第三章 磁性材料
第一节 磁性材料的分类
一软磁材料
二硬磁材料
第二节 电工用硅钢片
一电工硅钢片的分类和用途
二热轧硅钢片的电磁性能
三冷轧硅钢片的电磁性能
四硅钢片的标称尺寸
第三节 常用硅钢片的磁化曲线和损耗
曲线数据
一 中小型电机用硅钢片特性曲线
数据
二中小型变压器用硅钢片特性曲线
数据
第四节 电工用纯铁材和纯铁薄板
$\pi$ 口 $^{\text{H}}$ 几 $^{\text{H}}$ 10 $^{$

一纯铁材的电磁性能

### <<新编电气工程师实用手册(上、下册)>>

二 纯铁薄板的电磁性能 第五篇 电 力 系 统 第一章 概述 第一节 电力网络的构成 一 电力系统及电力网 二 电网接线 三 电压等级和额定电压 第二节 电力系统的负荷

一 电力系统负荷的构成

- 二负荷曲线
- 三负荷预计
- 第三节 联网效益与电网规划
- 一联网效益
- 二电力规划
- 第四节 对电力网的要求
- 一 保证供电可靠性
- 二保证合格的电能质量
- 三 保证运行经济性
- 第二章 电力系统解析
- 第一节 电力系统潮流计算
- 一电力线路和变压器中的电压降落和

#### 功率损耗

- 二开式网的潮流计算
- 三 闭式网的潮流计算
- 四电力网络简化
- 第二节 电力系统有功功率平衡与频率

#### 调整

- 一 有功功率平衡
- 二 频率调整及有功功率最优分配
- 第三节电力系统的无功功率平衡与电压

#### 调整

- 一 无功功率平衡
- 二电网调压方式
- 三 调压措施
- 四 无功功率电源最优分配
- 第四节 短路电流计算
- 一 短路电流计算的目的
- 二对称短路计算
- 三不对称短路电流计算
- 四 复故障计算
- 五 短路电流的影响和限制短路电流的措施
- 第五节 电力系统稳定性
- 一 稳定性的概念
- 二静态稳定计算及判据
- 三 提高静态稳定的措施
- 四 暂态稳定计算及判据
- 五 提高暂态稳定性的措施

## <<新编电气工程师实用手册(上、下册)>>

第三章 电缆输电
第二章 电缆栅电 第一节 电缆输电线路概述
一电缆输电线路适用的场合
二电缆输电线路的优缺点
三电力电缆的品种及型号
第二节 电缆输电线路的载流量计算
一 持续容许电流计算
二短时间容许电流计算
三短路容许电流计算
四充电电流和临界长度
第三节 电缆线路的选用和敷设
一电缆的选用
二 电缆的敷设 第四章 高压直流输电
第四草 同压且加制电第一节 高压直流输电的优缺点
第二节 高压直流输变电系统的构成
第五章变电所
第一节 变电所的构成及作用
一 变电所的构成与分类
二变电所的主接线及特点
第二节 变电所的主要电气设备
一主变压器
二高压断路器
三隔离开关
四电流互感器
五电压互感器
六电抗器
七电力电容器
八 调相机 九 母线
ル <sup>93</sup> 十 绝缘子
十一 消弧线圈
第三节 配电装置
一对配电装置的基本要求
二配电装置的形式
三屋外配电装置的安全净距
四 屋内配电装置的安全净距
第四节 变电所的其他要求
一 变电所的防火
二配电装置的防震
三变电所的环境保护
第六章 配电网络

第一节 配电网络的构成

三配电设备的选择及布置

第二节 配电所

一配电所概述 二配电变压器

### <<新编电气工程师实用手册(上、下册)>>

第1	七草	中性	点接:	地方	式
<u>~~</u>	++	44	<b>-</b>	+++ +1L	77

第一节 中性点不接地系统

第二节 中性点经消弧线圈接地系统

第三节 中性点直接接地系统

第四节 中性点接地方式的综合比较

第八章 电力系统过电压及其保护

第一节 概述

一过电压与电力系统设备的绝缘

水平

二过电压的分类

第二节 内部过电压防护的一般规定

一 计算用内部过电压倍数的规定

二内部过电压的限制措施

第三节 绝缘配合

一 绝缘配合方法

二 输电线路的绝缘配合

三 变电所的绝缘配合

第四节 变电所的过电压保护

一 直击雷的防护

二对侵入雷电波的防护

第五节 过电压保护设备

一避雷针和避雷线

二 阀型避雷器

三 金属氧化物避雷器

四 各型避雷器的应用范围

第六节 接地装置

一 发电厂 变电所的接地网

二 避雷针 避雷线的独立的接地装置

第九章 调度 通信 远动

第一节 调度

第二节 通信

第三节 远动

第六篇水力发电

第一章 水能规划

第一节 概述

第二节 水能开发和水电站类型

一水能开发方式

二水电站类型

第三节 径流调节

一 径流调节的分类

二 设计保证率和设计枯水年

三水库调节能力的判断

四 水库特征水位与相位库容

五 径流调节计算

第四节 水能计算

一 水能计算的内容和方法

二年调节水电站的水能计算

### <<新编电气工程师实用手册(上、下册)>>

- 三 多年调节水电站的水能计算 第五节 电力系统的组成及各类电站的 运行特点
- 一电力负荷图
- 二电力系统及水电站的装机容量
- 三 各类电站的运行特点
- 第六节 水电站的经济指标和经济分析
- 一总指标及单位指标
- 二经济分析
- 第七节 水电站主要参数的选择
- 一 正常蓄水位的选择
- 二死水位的选择
- 三 装机容量的选择
- 第二章 水轮发电机组及其辅助设备
- 第一节 水轮机
- 一 水轮机的类型 构造及型号
- 二水轮机基本工作参数和工作

#### 原理

三 水轮机相似律一单位参数和比

#### 转速

- 四 水轮机的特性曲线
- 五 水轮机的选择
- 第二节 水轮发电机
- 一 水轮发电机的形式
- 二水轮发电机主要参数选择
- 三 水轮发电机主要尺寸和重量的估算
- 第三节 调速系统
- 一 调速系统的作用
- 二 调速器类型和组成
- 三 调速设备的选择
- 第四节 调节保证计算
- 一调节保证计算的任务和标准
- 二调节保证主要参数计算
- 三 调节保证计算条件的选择,减小水击
- 压力和转速升高的工程措施
- 第五节 辅助设备
- 一进水阀
- 二技术供排水系统
- 三油系统
- 四 压缩空气系统
- 五 起重设备、启闭机械及机修设备
- 六 水力监视测量系统
- 第三章 电气主接线和电气设备
- 第一节电气主接线和厂用电接线
- 一 电气主接线的要求和设计的依据及
- 考虑因素
- 二电气主接线的接线方式

# <<新编电气工程师实用手册(上、下册)>>

一厂四大块体
三厂用电接线
四 电气主接线及厂用电引接示例
第二节 主要电气设备
一 电气一次设备的种类
二水电站主变压器的选择
三厂用变压器的选择
四 其他电气设备的选择
第三节 高压配电装置
一 高压配电装置布置的一般原则
二高压配电装置的最小安全净距
三高压配电装置的布置
第四节 水电站的自动化
一自动化的主要内容和控制方式
二水电站的操作、控制、调整和信号
三 水轮发电机组及附属设备 公用
设备的自动化
四 水电站的综合自动化
五 电子计算机在水电站中的应用
第五节 操作电源系统
一操作电源的基本要求
二直流电源系统
第六节 水轮发电机的励磁系统
一励磁系统的作用和组成
二励磁系统的一般技术参数
三励磁系统的类型和特点
第七节通信系统
一按通信功能分类及其基本内容
二按通信方式分类及其基本内容
第四章 水电站建筑物
第一节 水电站枢纽及水电站厂房
一 水电站枢纽
二水电站厂房
第二节 挡水和泄水建筑物
一 混凝土挡水建筑物
二土石材料挡水建筑物
二 土石材料挡水建筑物 三 河岸式泄洪建筑物
四 河床式泄洪建筑物
第三节 进水建筑物
一 有压进水建筑物
二无压进水建筑物
第四节 引水建筑物
一引水渠道
二压力前池
三引水隧洞

四 压力管道 五 岔管

第五节 调压室

- 一 调压室的作用和设置条件
- 二调压室的类型
- 三 调压室基本尺寸的确定
- 第六节 地面厂房
- 一厂房的组成
- 二影响主厂房平面尺寸的主要构件
- 三主厂房尺寸的确定
- 四 机电设备的布置
- 五 副厂房布置
- 第七节 地下厂房
- 一地下厂房的布置方式
- 二地下水电站的枢纽布置
- 三地下厂房布置
- 第五章 水电站运行
- 第一节 水库调度
- 一水库调度的任务和内容
- 二水库调库图
- 三利用预报兼顾发电、防洪的调度
- 第二节 水轮发电机的正常运行
- 一 开停机与带负荷
- 二 发电机运行中的监视与调节 处
- 第三节 水轮发电机的特殊运行
- 一 调相运行
- 二进相运行
- 第四节 水轮发电机组的事故
- 一水轮机的事故及处理
- 二水轮发电机的事故及处理
- 第六章 抽水蓄能电站
- 第一节 抽水蓄能电站的功用 组成及
- 类型
- 第二节 抽水蓄能电站的经济效益
- 一 静态效益
- 二 动态效益
- 第三节 抽水蓄能电站的特点
- 第四节 抽水蓄能电站的主要动力设备
- 一三机式机组
- 二二机式机组
- 三 水泵水轮机的发展趋势
- 四发电电动机
- 第五节 抽水蓄能电站的主要建筑物及特殊问题
- 一上水库和下水库
- 二进(出)水口
- 三压力管道和调压井
- 四电站厂房
- 第六节 抽水蓄能机组的起动及运行
- 一水力起动方法
- 二电气起动方法

- 三各种起动方式的比较
- 四 蓄能机组的运行
- 第七篇火力发电
- 第一章 火力发电厂的能源转换和效率
- 第一节 热力学第一 二定律
- 第二节 焓和熵
- 第三节 火用和火无
- 第四节 水和蒸汽的火用值
- 第五节 火力发电厂全厂总效率 cp的计算方法
- 第六节 典型不可逆过程的作功能力损失
- 第七节 提高发电厂热经济性的途径
- 第八节 火力发电厂的典型生产过程及生产系统
- 第二章 火力发电厂建设
- 第一节 火力发电厂建设应遵循的技术规程
- 一火电厂建设应遵循的技术规程
- 二火电厂建设应遵循的程序
- 第二节 建设规划
- 第三节厂址选择
- 第四节 防震、防火与道路
- 第五节 发电厂各房间的温湿条件
- 第三章 燃料贮运与除尘排灰
- 第一节 燃料的贮运装卸
- 第二节 除尘装置
- 第三节 排灰系统
- 第四节 排灰设备
- 第五节 灰场堤坝
- 第四章 燃料与燃烧
- 第一节 燃料选择
- 第二节 燃烧计算
- 一 每千克可燃元素燃烧的基本数据
- 二 固体或液体燃料燃烧所需理论空
- 气量(氧浓度按21%体积计算)
- 三 燃烧干烟气的成分及特性
- 四 燃烧烟气的体积
- 五 过剩空气系数
- 六 锅炉烟气量的近似计算
- 第五章 锅炉
- 第一节 锅炉参数
- 第二节 锅炉的热效率计算及燃料消耗
- 量计算
- 一 锅炉的热平衡及热效率
- 二输入热量Q
- 三输出热量
- 四 排烟热损失
- 五 可燃气体未完全燃烧热损失
- 六 灰渣未完全燃烧热损失
- 七 灰渣物理热损失

# <<新编电气工程师实用手册(上、下册)>>

八 锅炉散热损失
九锅炉的燃料消耗量计算
第三节 磨煤机
第二节
第五节 通风方式及风量
第六节 风机型号与规格
一型号识别
二常用风机的性能换算及主要技术
数据
三常用风机主要性能表
四 通风机新、旧型号对照表
第七节点火及助燃
第六章 汽水质量标准及其处理
第一节汽水标准
第二节 原水处理
第三节 锅炉排污
第四节 化学水处理
第五节 凝结水精处理
第六节 循环水处理
第七节 废水处理
第七章 汽轮机
第一节 主机
第二节 汽轮机的汽耗率 热耗率与热
效率
一汽耗率
二热耗率
三 热效率
四 汽轮机效率及热经济性指标
第三节 中 小型汽轮机的实际效率
第四节 给水系统
第五节 除氧器
第六节 凝结水泵
第七节 凝汽冷却系统
第八节 空气抽出器的容量与型式
第九节 回热系统
二同步发电机的特性
第三节 同步电动机
一同步电动机原理和特性
二同步电动机的起动
三同步电动机的技术数据
第四节 同步发电机的运行
一同步发电机的并联运行
二发电机短时过负荷运行
三 同步发电机的不对称运行
四 同步发电机的失磁运行
五 同步发电机的决磁运行 五 同步发电机的调相运行
五 19少久飞714399111211

第四章 直流电机

### <<新编电气工程师实用手册(上、下册)>>

第一节 直流电机的构造 一 结构 二 电枢绕组 第二节 直流电机的工作原理 一基本工作原理 二电枢电势 三电磁转矩 四电压、转矩和功率平衡 五 电枢反应 六 换向 七电抗电势 第三节 直流电机的运行特性 一 直流发电机的主要工作特性 二直流电动机的主要工作特性 三直流电动机的起动 四 直流电动机的调速 第四节 直流电机的试验 一直流电机的试验项目 二电刷中性位置的确定 三 空载特性的测定 四 空载损耗的测定 五负载试验 六 换向检查及无火花换向区试验 第五节 专用直流电机 一汽车电机 二励磁机 三单极电机 四 电机扩大机 第五章 特殊电机 第一节 伺服电动机 一 分类 二机械特性 三 调节特性 四 空载始动电压 五 机电时间常数 六 控制方式 七移相方法 第二节 磁滞同步电动机 第三节 永磁同步电动机 第六章 电机的安装和维护 第一节 电机的安装 一 电机的连接方式与负载 二不平衡磁拉力 三基础

四 机组轴线的调整

五 轴承装配 六 电机干燥

# <<新编电气工程师实用手册(上、下册)>>

第二节 电机的保护 第三节 电机的维护

## <<新编电气工程师实用手册(上、下册)>>

#### 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com